



Návod k obsluze

Síťový analyzátor / Záznamník přechodových dějů PQ-Box 150 & PQ-Box 200

SW pro vyhodnocení kvality elektrické energie



Model PQ-Box 150 & 200



Poznámka:

Vezměte, prosím, na vědomí, že tento návod k obsluze nemůže popsat poslední verzi přístroje ve všech případech. Například pokud stáhnete novější verzi firmwaru z internetu, následující popis již nebude ve všech případech přesný.

V tomto případě nás neprodleně kontaktujte nebo si prohlédněte nejnovější verzi návodu k obsluze, dostupného na našich webových stránkách (<u>www.a-eberle.de</u>).

A. Eberle GmbH & Co. KG

Frankenstraße 160 D-90461 Nuernberg Tel.: 0911 / 62 81 08 0 Fax: 0911 / 62 81 08 96 E-Mail: info@a-eberle.de Internet: www.a-eberle.de

A.-Eberle GmbH & Co. KG nenese odpovědnost za jakékoli škody nebo ztráty vyplývající z tiskové chyby nebo změny tohoto návodu k obsluze.

Dále **A. Eberle GmbH & Co. KG** nepřebírá odpovědnost za jakékoli škody nebo ztráty způsobené poškozeným zařízením nebo za zařízení pozměněné uživatelem.

Copyright 2014 by A. Eberle GmbH & Co. KG

Všechna práva vyhrazena.



Obsah

1.	Poučení uživatele
1.1	Varování6
1.2	Poznámky6
1.3	ostatní symboly
2.	Bezpečnostní pokyny
2.1	Bezpečnostní pokyny
2.2	Význam symbolů uvedených na přístroji
3.	Obsah balení/Objednací kódy PQ-Box 1509
3.1	Obsah balení
3.2	Objednací kódy9
3.3	Technické údaje PQ-Box 15012
4.	Obsah balení/Objednávkové kódy PQ-Box 20014
4.1	Obsah balení14
4.2	Objednácí kódy14
4.3	Technické údaje PQ-Box 20017
5.	Externí napájení21
5.1	Požadavky pro externí napájení21
5.2	Externí napájení21
6.	Příslušenství pro měření proudu23
6.1.1	Rogowskiho proudové senzory23
6.1.2	Proudové kleště24
6.1.3	Příslušenství pro měření proudu26
7.	Použití26
8.	Popis
9.	Hardware PQ-Box 15027
9.1	PQ-Box 150 Hardware27
9.1.1	Přehled PQ-Box 15027
10.	Hardware PQ-Box 20029
10.1	PQ-Box hardware
10.1.1	PQ-Box 200 přehled
11.	Správa baterií a micro SD karty31
11.1	Micro SD karta
11.2	Akumulátor
12.	Síťové připojení PQ-Box 150 & 20032
12.1.1	Přímé připojení na 3fázovou nízkonapěťovou síť
12.1.2	Připojení k jednofázové nízkonapěťové síti

12.1.3	Připojení k izolované síti	34
12.1.4	Připojení k sekundárnímu tranformátoru	35
12.1.5	Displej	37
12.1.6	Zapnutí měření	40
12.1.7	Manuální spouštěč (trigger)	40
12.1.8	Časová synchronizace s použitím RS232 rozhraní	41
12.1.9	PQ-Box 150 &200 nastavení	41
12.1.10	Zámek klávesnice	44
12.1.11	Správa paměti	44
12.1.12	Vymazání paměti přístroje	45
12.1.13	Nepřetržitý mód bez napájení	46
12.1.14	TCP-IP nastavení	46
13.	Vyhodnocovací software WinPQ mobil	47
13.1	SW – Instalace / Odinstalace / Aktualizace	47
13.2	Softwarový průvodce	49
13.3	WinPQ mobil počáteční obrazovka	50
13.3.1	Základní softwarové nastavení	51
13.3.2	TCP-IP nastavení ve WinPQ mobil	56
13.4	Přenos naměřených dat z PQ-Boxu do PC	57
13.4.1	Datové složka v Windows Explorer	58
13.4.2	Přenos měřeních dat během měření	59
13.4.3	Rychlý přenos dat v USB disc módu	60
13.5	Vyhodnocení měřených dat	61
13.5.1	Změna složky pro naměřená data	62
13.5.2	Standardní vyhodnocení pro EN50160 a IEC61000-2-2	65
13.5.3	Sloupcový graf hamonických a subharmonických	70
13.5.4	D-A-CH-CZ hlášení	72
13.5.5	Časové diagramy dlouhodobých dat	73
13.5.6	Osciloskopický záznam	80
13.5.7	10 ms RMS záznamník	82
13.5.8	Záznamník přechodových dějů (volba T1 pro PQ-Box 200)	83
13.5.9	Záznamník HDO signálů (volba R1 pro PQ-Box 200)	84
13.5.10	PQ události	85
13.5.11	Export dat – Intervalové údaje	87
13.5.12	Další funkce	89
14.	PQ-Box limity a nastavení	92
14.1	Základní nastavení	94
14.2	Nastavení – EN50160 / IEC61000-2-2 / IEC61000-2-4 limity	101



14.3	Nastavení spouštění osciloskopu	
14.4	½ periodový RMS záznamník	
14.5	Automatický spouštěč	
14.6	Spouštěč přes sekundární vstup (pouze PQ-Box 200)	
14.7	Nastavení přechodových dějů (volba T1 pro PQ-Box 200)	
14.8	PQ-Box 150 &200 aktualizace firmwaru	
14.9	PQ-Box aktualizace licence	
15.	Převodník dat	
15.1	Změna VT a CT poměru	
15.2	Sloučení jednotlivých měření do jednoho kombinovaného	
16.	Online Analýza: PQ-Box& PC	
16.1	Online – osciloskop	
16.2	Online – FFT – 20,000 Hz	
16.3	Online - harmonické	
16.4	Online - subharmonické	
16.5	Online – frekvenční pásma 2 kHz do 9 kHz	
16.6	Online – směr harmonických	
16.7	Harmonický výkon a fázový úhel	
16.8	Online - časovo-úrovňový diagram	
16.9	Online – Detaily naměřených hodnot	
16.10	Online - Fázorový diagram	
16.11	Online - Výkonový trojúhelník	
16.12	Online - stav PQ-Box	
17.	Naměřená data – PQ-Box 150 / 200	
17.1	PQ-Box Měřicí postupy/ vzorce	
18.	Údržba/Čištění	
19.	Kalibrace	
20.	Likvidace	
21.	Záruka výrobku	

1. Poučení uživatele

1.1 Varování

Typy varování

Varování se rozlišují podle typu rizika pomocí následujících signálních slov:

- → Nebezpečí varuje před rizikem smrti
- → Výstraha varuje před vznikem fyzického zranění
- → Upozornění varuje před vznikem škody na majetku

Zobrazení varování

Druh a zdroj nebezpečí

🖑 Opatření s cílem zabránit nebezpečí.

Signální slovo

1.2 Poznámky



Poznámky ke správnému používání přístroje

1.3 Ostatní symboly

Pokyny

Zobrazení pokynů:

¹Pokyn k akci

→ Zobrazení výsledku v případě nutnosti

Listy

Zobrazení nestrukturovaných listů:

→ List level 1 - List level 2

Struktura číslovaných listů:

- 1) List úroveň 1
- 2) List úroveň 1
 - 1. List úroveň 2
 - 2. List úroveň 2



2. Bezpečnostní pokyny

2.1 Bezpečnostní pokyny

- Postupujte podle návodu k obsluze.
- 🖑 Ovládejte přístroj podle návodu k obsluze.
- 🥙 Ujistěte se, že je přístroj používán v bezchybných podmínkách.
- [™] Nikdy neotvírejte přístroj.
- Při otevírání přihrádek na baterie odpojte napájení.
- " Ujistěte se, že pouze kvalifikovaná osoba obsluhuje přístroj.
- Připojte zařízení pouze tak, jak je uvedeno.
- " Ujistěte se, že přístroj je provozován v původním stavu.
- Propojujte přístroj pouze s doporučeným příslušenstvím.
- 💖 Ujistěte se, že přístroj není provozován mimo předepsaný rozsah. (viz. Technická data)
- 🖐 Ujistěte se, že originální příslušenství není používáno mimo předepsaný rozsah.
- Při měření v systémech odolných proti zkratu se ujistěte, že jsou používány napěťové svorky s integrovanými pojistkami.
- Wepoužívejte přístroj v prostředí, kde působí výbušné plyny, prach nebo výpary.
- * Čistěte přístroj pouze s bežně dostupnými čistícími prostředky.

Pokud je přístroj používán způsobem, který není specifikován výrobcem, ochrana přístroje bude narušena.

2.2 Význam symbolů uvedených na přístroji



Pozor nebezpečí! Přečtěte si bezpečnostní pokyny uvnitř manuálu.



USB rozhraní



TCP-IP rozhraní



CE označení garantuje soulad s Evropskými směrnicemi a předpisy týkajícími se EMC.



Tato jednotka je plně chráněna dvojitou nebo zesílenou izolací.

IP65

Ochrana proti prachu 6X = prachotěsné Ochrana proti vodě X5 = ochrana proti stříkající vodě



Střídavé napětí

Stejnosměrné napětí



Maximální povolené efektivní napětí proti potenciálu země

CAT IV Měřicí kategorie IV = měření na straně zdroje nízkého napětí



3. Obsah balení/Objednací kódy PQ-Box 150

3.1 Obsah balení

- 0 PQ-Box 150
- 0 Návod k obsluze
- 0 Plastový kufr
- 0 3 červené krokosvorky, 1 modrá krokosvorka, 1 zelená krokosvorka
- 0 3 zátěžové pojistky začleněné v přívodu napěťových kabelů
- 0 USB kabel, Ethernet kabel
- 0 Zásuvkový adaptér AC/DC s 2 x 4 mm banánky včetně mezinárodních adapterů

3.2 Objednací kódy

Pro PQ-Box 150 jsou k dispozici dvě volitelné funkce:

-Volba "IEC 61000-4-7 - 2 kHz bis 9 kHz" (B1)

Frekvence měření napětí a proudu dle IEC 61000-4-7 od 2kHz až do 9kHz.



S licenčním kódem může být PQ-Box 150 aktualizován s možností B1

-Volba "Ripple control recorder" (R1)

Používá se pro záznam HDO signálů pro napětí a proudy.



S licenčním kódem může být PQ-Box 150 aktualizován na variantu s HDO záznamníkem.

CHARAKTERISTIKA	KÓD
Záznamník poruch a analyzátor sítě dle DIN EN 50160 a IEC 61000-4-30 třída A	PQ-Box 150
Mobilní analyzátor kvality elektrické energie pro nízko-, středně- a vysoko napětové sítě podle	
• 4 GB micro SD karta	
 Slot pro SD karty od 1GB do 32GB 	
USB 2.0 a TCP/IP rozhraní	
 RS232 rozhraní k připojení radiových hodin (DCF77 nebo GPS) 	
 Barevný displej 	
 Stupeň ochrany IP65 	
 Nepřetržitý zdroj napájení 6h 	
• Sada kabelů USB- a TCP/IP	
 Připojovací kabely s 4 mm banánkem pro napětí (vnitřní pojistka 50kA) 	
• 5 ks krokosvorek	
 Tvrdý obal pro PQ-Box 150 a příslušenství 	
 Síťový AC/DC adapter včetně mezinárodních adapterů 	
Vyhodnocovací SW WinPQ mobil	
Volby	
 Měření frekvence od 2kHz až do 9kHz 	B1
• HDO analýza	R1
Návod k obsluze a jazyk programového vybavení	
	G1
	G2
	G3
	G4
	G5
	GD G7
Holandstina	G8
Ceština	G9
Ruština	

Polština

PŘÍSLUŠENSTVÍ	IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO
0 Napěťový kontakt pro izolovaný kabel: 35-240mm ²	111.7037
	111.7038
0 Sada kabelů, 4-fáze, 1.5 mm ² , délka 2m, 4x16A pojistky, 4x 4mm bezpečnostní banánky	
 Kalibrační set pro PQ-Box 100/150/200; kalibrační software a adapter 	111.7039
 Kensington-lock, zámek proti odcizení pro PQ-Box 150/200, 1.8 m dlouhý 	111.7032
 Sada magnetických napěťových kontaktů 	111.7008
DCF 77 radiem řízené hodiny	111.9024.01
 GPS radiové hodiny (230 V – RS 232) 	111.9024.47
 SD karta, 4GB průmyslový standard 	900.9099.4
Sada náhradních baterií	570.0011



Měření / Funkce		
PQ-Box 150		
Automatické vyhodnocení dle norem:		
EN50160 (2011) / IEC61000-2-2 / IEC61000-2-12 /IEC61000-2-4 (Class 1; 2; 3) /		
NRS048 / IEEE519 / IEC61000-4-30 Ed. 3 class A / IEC61000-4-7 / IEC	61000-4-15	
Nepřetržitý záznam s uživatelem zvoleným intervalem >3.500 para obsahující:	imetrů	
Napětí: min. max. průměr		
Proud: min. max. průměr		
Výkon: P, Q, S, PF, cos phi, sin phi, tan phi		
Zkreslený zdánlivý výkon D; zdánlivý výkon základní harmonické		
Energie: P, Q, P+, P-, Q+, Q-		
Flicker (Pst, Plt, Ps5) (IEC61000-4-15)		
Nesymetrické napětí napětí, proud		
Harmonické napětí podle EN 61000-4-30 třída A (průměr, max.)		až do 50. harmonické
Harmonické napětí 200Hz frekvenčního pásma (volba B1)		2kHz až do 9kHz
Harmonické proudu (průměr, max.)		až do 50. harmonické
Harmonické proudu 200Hz frekvenčního pásma (volba B1)		2kHz až do 9kHz
Fázový úhel harmonických napětí a proudu		Up až do 50th.
THD napětí a proudu; PWHD napětí a proudu, PHC		
FFT výpočet napětí a proudů		DC až do 10kHz
HDO signály od 100Hz až do 3,7kHz		
Frekvence 10sec, průměr, min, max		
10/15/30 min interval – P, Q, S, D, cos phi, sin phi		
Online mód:		
Osciloskopický záznam		20.48kHz
3D výkonový trojúhelník výkonu pro P, Q, S a D		
Harmonické napětí, proudu		DC až do 10kHz
Subharmonické skupiny (U, I)		DC až do 10kHz
Směr harmonických a fázový úhel harmonických proudu		
Spouštěcí funkce (trigger)		
Ruční spouštění – tlačítkem		
RMS spouštěcí úroveň (U, I)		
RMS spouštěcí hrana (U, I)		
Spouštění od změny fázového úhlu		
Spouštení od tvaru signálu (envelope)		
Automatický spouštěč		
Intervalový spouštěč		
Analýza HDO pro napětí a proud	- Volba R1	100 Hz do 3,7 kHz

3.3 Technické údaje PQ-Box 150

4 napěťové vstupy (TRMS):	L1, L2, L3, N, PE
Maximální vstupní napětí:	565V AC/800V DC L-N
	980V AC/1380V DC L-L
Vstupní impedance:	10 MΩ impedance
4 proudové vstupy (AC/DC):	1000 mV-input pro Rogowskiho svorky
	330mV pro proudové svorky
Vstupní impedance:	10 kΩ
Vzorkovací frekvence:	20,48 kHz
Synchronizace na základní frekvenci:	45 Hz do 65 Hz
Interval měření:	Nastavitelný od 1s do 30 min
Paměť	4 GByte standardně
Mikro-SD karta (průmyslový standard):	Volitelně do 32 GByte
Rozhraní:	USB 2.0
	TCP/IP 100Mbit
Časová synchronizace:	DCF77 nebo GPS hodiny (RS232)
Rozměry:	202 x 181 x 40 mm
Váha:	1,0 kg
IP ochrana:	IP 65
IEC 61000-4-30 (Ed. 3):	Třída A
Přesnost napěťového a proudového vstup:	< 0,1%
Kategorie:	CAT IV / 600V
Napěťová odolnost:	Pulsní napětí = 12,8 kV
	5 sec = 7,4 kV rms
A/D převodník:	24 Bit
Teplota:	Měření: -20° 60°C
	Skladovací:-30° 80°C
Barevný TFT-displej:	100 x 60 mm
Napájení:	15V / 0,58A



Počet měření	Mezní chyby podle IEC 61000-4-30, třída A
Základní frekvence: r.m.s.	±0.1% U _{din} při 10% ~ 150% U _{din}
Základní frekvence:fáze	± 0.15° při 50% ~ 150% U _{din} při f = +15%
2 50. harmonická	$\begin{array}{l} \pm 5\% \text{ z hodnoty při } U_{m} = 1\% \sim 16\% U_{din} \\ \pm 0.05\% \text{ z } U_{din} \text{ při } U_{m} < 1\% U_{din} \end{array}$
2 49. subharmonická	±5% z hodnoty při U _m = 1% ~ 16% U _{din} ±0.05% z U _{din} při U _m < 1% U _{din}
Frekvence	\pm 5mHz přes f _{nom} \pm 15% (f _{nom} = 50 Hz / 60 Hz)
Fliker, Pst, Plt	±5% z hodnoty při 0.02% ~ 20% ΔU / U
Výpadek - zbytkové napětí	±0.2% z U _{din} při 10% ~ 100% U _{din}
Výpadek - dlouhodobě	±20 ms při 10% ~ 100% U _{din}
Přepětí - zbytkové napětí	±0.2% z U _{din} při 100% ~ 150% U _{din}
Přepětí – dlouhodobě	±20 ms při 100% ~ 150% U _{din}
Doba přerušení	±20 ms při 1% ~ 100% U _{din}
Asymetrie napětí	±0.15% při 1% ~ 5% z displeje
HDO napětí	$\pm 5\%$ z hodnoty při U _m = 3% ~ 15% U _{din} $\pm 0.15\%$ z U _{din} při U _m = 1% ~ 3% U _{din}

4. Obsah balení/Objednávkové kódy PQ-Box 200

4.1 Obsah balení

- 0 PQ-Box 200
- 0 Návod k obsluze
- 0 Plastový kufr
- 0 3 červené krokosvorky, 1 modrá krokosvorka, 1 zelená krokosvorka
- 0 3 zátěžové pojistky začleněné v přívodu napěťových kabelů
- 0 USB kabel, Ethernet kabel
- 0 Zásuvkový adaptér AC/DC s 2 x 4 mm banánky včetně mezinárodních adapterů

4.2 Objednací kódy

Pro PQ-Box 200 jsou k dispozici dvě volitelné funkce:

- Deska pro měření přechodových dějů T1 (hardwarová deska)

2 MHz vzorkovací frekvence; +/- 5,000V měřicí rozsah; 14-bit rozlišení



Deska pro měření přechodových dějů musí být instalována výrobcem.

- Analýza HDO signálu R1 (aktualizace FW)

Používá se pro spuštění a záznam HDO signálů pro napětí a proudy.



S licenčním kódem může být PQ-Box 200 aktualizován na variantu s HDO záznamníkem.



CHARAKTERISTIKA KÓ			
Záznamník poruch a analyzátor sítě dle DIN EN 50160 a IEC 61000-4-30 třída A Mobilní analyzátor kvality elektrické energie pro nízko-, středně- a vysoko napětové sítě podle DIN EN-50160/IEC 61000-4-30 třída A	PQ-Box 200		
• 4 GB micro SD karta			
 Slot pro SD karty od 1GB do 32GB 			
• USB 2.0 a TCP/IP rozhraní			
 RS232 rozhraní k připojení radiových hodin (DCF77 nebo GPS) 			
• Barevný displej			
Stupeň ochrany IP65			
 Nepřetržitý zdroj napájení 6h 			
• Sada kabelů USB- a TCP/IP			
 Připojovací kabely s 4 mm banánkem pro napětí (vnitřní pojistka 50kA) 			
• 5 ks krokosvorek			
 Kufr na PQ-Box 200 a příslušenství 			
 Síťový AC/DC adapter včetně mezinárodních adapterů 			
Vyhodnocovací SW WinPQ mobil			
Volby			
 Deska pro měření přechodových dějů 	T1		
Analýza HDO signálu	R1		
Návod k obsluze a jazyk programového vybavení			
• Němčina	G1		
Angličtina	G2		
Francouzština	G3		
Šnanělština	G4		
Italština	GG		
Holandština	G7		
Čeština	G8		
Ruština	G9		

Polština

PŘÍSLUŠENSTVÍ		IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO
•	Napěťový kontakt pro izolovaný kabel; 35-240mm ²	111.7037
•	Sada kabelů, 4-fáze, 1.5 mm ² , délka 2m, 4x16A pojistky, 4x 4mm bezpečnostní banánky	111.7038
•	Kalibrační set pro PQ-Box 100/150/200; kalibrační software a adapter	• 111.7039
•	Kensington-lock, zámek proti odcizení pro PQ-Box 150/200, 1.8 m dlouhý	• 111.7032
•	Teplotní senzor, teplota vzduchu od -20 do 80°C	• 111.7041
•	Kombinovaný senzor pro osvětlení 0-1400W/m2 a teplotu -3070°C	• 111.7040
•	Sada magnetických napěťových kontaktů	• 111.7008
•	DCF 77 radiem řízené hodiny	111.9024.01
•	GPS radiové hodiny (230 V – RS 232)	111.9024.47
•	CAT-Booster (600 V CAT IV) napěťový převodník pro PQ-Box 100 / 200	111.7026
•	SD karta, 4GB průmyslový standard	900.9098.4
•	Sada náhradních baterií	570.0011

GMC-měřicí technika, s.r.o.

Měření / Funkce	
PQ-Box 200	
Automatické vyhodnocení dle norem:	
EN50160 (2011) / IEC61000-2-2 / IEC61000-2-12 /IEC61000-2-4 (třída 1; 2; 3) / NRS048 /	
IEEE519 / vlastni vyroba energie v siti nizkeno napeti; MS sit	
Interval bez záznamu 1s do 30 min (>2,600 současně měřených parametrů):	
Napětí: průměr., min., max. hodnota	
Výkon: průměr, max. hodnota	
Výkon: P, Q, S, PF, cos phi, sin phi	
Zkreslený zdánlivý výkon D; zdánlivý výkon základní harmonické	
Energie: P, Q, P+, P-, Q+, Q-	
Blikač (Pst, Plt, Ps5)	
Nesymetrické napětí napětí a proud	
Harmonické napětí dle IEC61000-4-30 třída A	až do 50
Harmonické napětí 200 Hz frekvenčního pásma	2 kHz do 9 kHz
Harmonické proud	Až do 50
Harmonické proudu 200 Hz frekvenčního pásma	2 kHz do 9 kHz
Fázový úhel harmonických napětí a proudu	Až do 50
THD napětí a proudu; PWHD napětí a proudu; PHC	
FFT výpočet napětí a proudů	DC do 20 kHz
HDO signály od 100 Hz do 3 kHz	
Frekvence, 10 sec, průměr., min., max. hodnota	
15/30 min interval výkonu P, Q, S, D, cos phi, sin phi	
Online mód:	
Osciloskopický záznam	40.96kHz
3D výkonový trojúhelník výkonu pro P, Q, S a D	
Harmonické napětí, proudu	DC do 20 kHz
Subharmonické skupiny (U, I)	DC do 20 kHz
Směr harmonických a fázový úhel harmonických proudu	
Spouštěcí funkce (Rec A / Rec B)	
Ruční spouštění – tlačítkem	
RMS spouštěcí úroveň (U, I)	
RMS spouštěcí hrana (U, I)	
Spouštění od změny fázového úhlu	
Spouštení od tvaru signálu (envelope)	
Automatický spouštěč	
Spouštěč na binárním vstupu (0 – 250 V AC/DC; 10 V práh)	
Analýza HDO pro napětí a proud – Volba R1	. 100Hz do 3kHz
Analýza přechodovývh dějů 200 kHz; 500 kHz; 1 MHz; 2 MHz – Volba T1	2MHz



4.3 Technické údaje PQ-Box 200

4 napěťové vstupy (TRMS):	L1, L2, L3, N, PE
Maximální vstupní napětí:	565V AC/800V DC L-N
	980V AC/1380V DC L-L
Vstupní impedance:	10 MΩ impedance
Napěťový rozsah AC adaptéru	100-400 V AC/DC; 47Hz – 63Hz /
Napájení PQ-Box 200	15 V DC / 0,58A
Napěťový rozsah proudových kanálů	
 Mini proudové svorky / sada adapterů 	700 mV RMS; 1000 mV DC
- Rogowskiho cívky	330 mV AC
- AUX vstup	1000 mV RMS; 1400 mV DC
micro SD karta	4 GB standardně / volitelně až do 32 GB
Rozhraní	
- USB 2.0	Komunikace
- TCP/IP	Komunikace
- RS232	DCF77 spojení nebo GPS synchronizace
TFT Displej	osvětlený
Rozměry	242 x 181 x 50 mm
IP ochrana	IP65
Měřicí metody	IEC 61000-4-30; třída A
Teplotní rozsah	Měření: -20 °C 60 °C
	Skladování: -30 °C 80 °C
USV	Li ion baterie (překonání 6h)
Kategorie izolace	CAT IV / 300V L-E (CAT III/ 600 V L-E)
A/D převodník	24 Bit A/D
Vstupní impedance měřicího kanálu napětí	1 ΜΩ
Přesnost měření proudového kanálu	
- 0.85 mV \leq Ue < 5 mV	0.01 % z rozsahu
$-5 \text{ mV} \le \text{Ue} < 50 \text{ mV}$	0,5 % z měřené hodnoty
$-50 \text{ mV} \le \text{Uc} \le 700 \text{ mV}$	0.1% z měřené hodnoty

GMC-měřicí technika, s.r.o.

Počet měření	Mezní chyby podle IEC 61000-4-30, třída A
Základní frekvence: r.m.s.	±0.1%z U _{din}
	při 10% ~ 150% z U _{din}
Základní frekvence:fáze	± 0.15°
	při 50% ~ 150% z U _{din}
	při f _{nom} ±15%
2 50. harmonická	±5% z hodnoty při U _m = 1% ~ 16% z U _{din}
	±0.05% z U _{din} při U _m < 1% z U _{din}
2 49. subharmonická	$\pm 5\%$ z hodnoty při U _m = 1% ~ 16% z U _{din}
	±0.05% z U _{din} při U _m < 1% z U _{din}
Frekvence	± 5mHz při f _{nom} ±15% (f _{nom} = 50 Hz / 60 Hz)
Fliker, Pst, Plt	±5% z hodnoty při 0.02% ~ 20% z ΔU / U
Výpadek - zbytkové napětí	±0.2% z U _{din} při 10% ~ 100% z U _{din}
Výpadek - dlouhodobě	±20 ms při 10% ~ 100% z U _{din}
Přepětí - zbytkové napětí	±0.2% z U _{din} při 100% ~ 150% z U _{din}
Přepětí – dlouhodobě	±20 ms při 100% ~ 150% z U _{din}
Doba přerušení	±20 ms při 1% ~ 100% z U _{din}
Asymetrie napětí	±0.15% při 1% ~ 5% of displeje
HDO napětí	±5% z hodnoty přis U _m = 3% ~ 15% z U _{din}
	$\pm 0.15\%$ z U _{din} při U _m = 1% ~ 3% z U _{din}



Okolní podmínky

Rozsah teploty			
	Funkce Přeprava a skladování	-20 +60°C -30 +80°C	
Vlhkost			
	Bez kondenzace	< 95 % rel.	
Sucho, zi	ma		
	IEC 60068-2-1	-15°C / 16 h	
Sucho, te	plo		
	IEC 60068-2-2	+55°C / 16 h	
Konstatn	í vlhké teplo		
	IEC 60068-2-3	+ 40 °C / 93 % / 2 dny	
Cyklické	vlhké teplo		
	IEC 60068-2-30	12+12h, 6 cyklů, +55°C/93%	
Pády			
	IEC 60068-2-31	100 mm upuštěný, rozbalený	
Vibrace			
	IEC 60255-21-1	Třída 1	
Náraz			
	IEC 60255-21-2	Třída 1	

Provozní podmínky a rozsah dodatečných chyb

Teplota v rozsahu od 0°C do 45°C	35ppm / 1K
Vlhkost	< 95%
Přístrojové napájecí napětí a související série rušení	< 1ppm
Běžný mód rušícího napětí mezi uzemněním přístroje a vstupními obvody	Proud: 50Hz / 1,5μA/V; 1kHz / 50μA/V Napětí: 50Hz / 85dB; 1kHz / 60dB Izolované vstupy

EMC	
CE- shoda	
Odolnost vůči rušení	
—EN 61326	
—EN 61000-6-2	
Vyzařování rušení	
—EN 61326	
-EN 61000-6-4	
ESD	
—IEC 61000-4-2	8 kV / 16 kV
—IEC 60 255-22-2	
Elektromagnetická pole	
—IEC 61000-4-3	10 V/m
—IEC 60 255-22-3	
Výbuch	
—IEC 61000-4-4	4 kV / 2 kV
—IEC 60 255-22-4	
Náraz	
—IEC 61000-4-5	2 kV / 1 kV
HF poruchy	
—IEC 61000-4-6	10 V, 150 kHz 80 MHz
Napěťové poklesy	
—IEC 61000-4-11	100 % 1min
Kryt ve vzdálenosti 10 m	30230 MHz, 40 dB 2301000 MHz, 47 dB
Přívody AC napájení ve vzdálenosti 10 m	0,150,5 MHz, 79 dB 0,55 MHz, 73 dB 530 MHz, 73 dB



5. Externí napájení

5.1 Požadavky pro externí napájení

Maximální spotřeba energ	ie vč.	podsvícení	Výstup napájecího adaptéru:	
PQ-Box 200 – PQ-Box 150			Napětí: 15V DC	
			Proud: 0,58A	

Aby nedošlo ke snížení ochranné třídy nebo napěťové odolnosti síťového analyzátoru, musí být splněny následující požadavky napájením. Při porušení těchto požadavků dojde ke snížení třídy bezpečnosti celého PQ-Boxu.

IP ochrana	IP 65
Teplota	Funkce: -20°60°C Skladování: -30°70°C
Přepěťové kategorie	EN61010-1 600V / CAT IV
Napěťová odolnost	12kV 1,2/50 sec
AC napětí	7,4kV 5 sec

Polarita externího napěťového napájení s 15V DC

 $\bigcirc -\bigcirc -\bigcirc -\bigcirc$

5.2 Externí napájení

Obsah balení PQ-Box 150/200

- Zásuvkový adaptér pro střídavé napětí s adaptéry pro jednotlivé země (582.0509)
- Široký rozsah napájecího napětí s bezpečnostními zástrčkami a integrovanými zátěžovými pojistkami (111.7069)
- 2 ks 4mm dlouhých bezpečnostních konektorů (582.2037)

PQ-Box150/200 je vybaven extrémně robustním napájecím zdrojem. Napájecí zdroj je navržen pro vysokou odolnost proti rušení (600V CAT IV) a splňuje stupeň krytí IP65.

PQ-Box může být napájen energií přímo z místa měření a nepotřebuje zásuvku. Jsou možné tyto rozsahy napěťového napájení: 100V do 440V AC nebo 100V do 300V DC.

GMC-měřicí technika, s.r.o.



V pojistkovém nosiči jsou povoleny pouze pojistky 6.3mm x 32mm, 3 A, F, 50kA. Mohou být použity pouze pojistky se stejnými. Například: SIBA, Part.no. 7009463; 3AF

S dvěma krátkými adaptačními kabely má uživatel možnost připojit širokou škálu napájení, napětí je vedeno kabely analyzátoru do jedné krokosvorek.



Zásuvkový adaptér se 4mm bezpečnostními banánky pro měření napětí nebo pro připojení rozsáhlého příslušenství pro napájení ze zásuvky.





Poškození PQ-Box 100 použitím špatného napětí

🖑 napájejte zařízení pouze napětím 100-280V AC

🖑 napájejte zařízení pouze napětím 140-240 V DC

nenapájet zařízení velmi nestálým napětí (například výstupní frekvenční měnič / opatrnost při rychlých přechodových dějích nebo vysokých vzorkovacích frekvencí)



6. Příslušenství pro měření proudu

- standardní příslušenství je přístrojem automaticky rozpoznáno

- převodní poměr je automaticky přizpůsoben připojenému příslušenství

6.1.1 Rogowskiho proudové senzory

- Rogowskiho proudové sensory 4~: Ident-No. 111.7001
- Rogowskiho proudové senzory 4~: Ident-No. 111.7006

Model	111.7001 Pro Flex 3000 4~	111.7006 Pro Flex 6000 4~
Proudový rozsah	3,000 A AC RMS	6,000 A AC RMS
Rozsah měření	0-3300 A AC RMS	0-6,600 A AC RMS
Výstupní napětí	85 mV / 1000 A	42.5 mV / 1000 A
Rozsah frekvence	1 Hz do 20 kHz	10 Hz do 20 kHz
Typ izolačního napětí	600 V AC / DC CAT IV	600 V AC / DC CAT IV
Přesnost	<50 A/0.1 % z hodnoty v plném	<100 A/0.1 % z hodnoty v plném
(20 °; 50 Hz)	rozsahu	rozsahu
	50-3000 A/1.5 % z měřené hodnoty	100-6000 A/1.5 % z měřené hodnoty
Chyba úhlu		
(45-65 Hz)	<50 A/2.5 °	<100 A/2.5 °
	50-3000 A/1 °	100-6000 A/1 °
Přesnost polohy	<50 A/0.2 % z hodnoty v plném	<100 A/0.1 % z hodnoty v plném
	rozsahu	rozsahu
	50-3000 A/1.5% z měřené hodnoty	100-6000 A/1.5% z měřené hodnoty
Délka Rogowskiho	610 mm	910mm
senzoru		
Průmer spojky	9,9mm	9,9mm

Model 111.7001/6

• Mini- Rogowskiho proudové senzory 4~: Ident-No. 111.7085

Proudový rozsah: 500A RMS; Přesnost: 1% Délka Rogowskiho senzoru = 220mm; Průměr = 70mm; průmšr spojky = 6mm Rozsah frekvence: 10Hz to 50kHz

6.1.2 Proudové kleště

MU-kovové kleště jsou použitelné převážně pro měření malých proudových hodnot na sekundárních transformátorech v středně- a vysokonapěťové síti. Vyznačují se vysokou přesností a malými odchylkami úhlu.

• Mu-kovové Mini-proudové kleště 3~: Ident-No. 111.7003

Proudový rozsah: 10mA do 20A Rozsah frekvence: 40Hz do 20kHz

• Mu-kovové Mini-proudové kleště 4~: Ident-No. 111.7015

Proudový rozsah: 10mA do 20A/200A AC RMS (dva rozsahy) Rozsah frekvence: 40Hz do 20kHz

Model 111.7015

Rozsah měření	20 A	200A
Proudový rozsah	20 A AC RMS	200 A AC RMS
Rozsah měření	100 mA to 20 A RMS	1 A to 200 A RMS
Výstupní napětí	10 mV/A	1 mV/A
Rozsah frekvence	40 Hz do 20 kHz	40 Hz do 20 kHz
Typ isolačního napětí	600 V AC	600 V AC
Přesnost	100 mA- 10 A/1.5 % z měřené hodnoty	10-40 A/<2 % z měřené hodnoty
	10-20 A/1 % z měřené hodnoty	40-100 A/<1.5 % z měřené hodnoty
	>20 A/1% z měřené hodnoty	100-200 A/<1 % z měřené hodnoty
Úhlová chyba	100 mA- 10 A/2 °	10-40 A/<2 °
	10-20 A/2°	40-100 A/<1.5 °
	>20 A/2°	100-200 A/<1 °



200 A rozsah měření (111.7015)

🖑 Přizpůsobení faktoru převodníku výkonu na x10

• MU-kovové Mini-proudové kleště 0...5A 1~: Ident-No. 111.7043

Proudový rozsah: 5mA to 5A AC RMS Rozsah frekvence: 40Hz to 20kHz Nutný prudový adaptační set



• AC/DC proudové kleště 1~: Ident-No. 111.7020

AC/DC kleště s Hallovou sondou. Sada s napájením a 2 ks 4 mm konektorů. Proudový rozsah 60A/600A (dva rozsahy)

Model 111.7020

Rozsah měření	AC/DC 60 A	AC/DC 600 A
Proudový rozsah	60 A DC / 40A AC RMS	600 A DC / 400A AC RMS
Rozsah měření	200 mA do 60 A RMS	600 A RMS
Výstupní napětí	10 mV/A	1 mV/A
Rozsah frekvence	DC do 10 kHz	DC do 10 kHz
Typ izolačního napětí		
Přesnost	0.5-40 A/<1.5 % +5 mV	0.5-100 A/<1.5 % +1 mV
	40-60 A/1.5 %	100-400 A/<2 %
		400-600 A(pouze DC)/<2.5 %
Úhlová chyba	10-20 A/<3 °	10-300 A/<2.2 °
	20-40 A/<2.2 °	300-400 A/<1.5 °



600 A rozsah měření (AC/DC)

Přizpůsobení faktoru převodníku výkonu na x10

6.1.3 Příslušenství pro měření proudu

• Adaptační set na zapojení 4 svorek: Ident-No.: 111.7004

Adaptační set pro zapojení 4 kleští nebo bočníku s 4mm konektory. Délka 2m.



Faktor převodu

Opravný faktor převodu; výchozí hodnota je 1 A/10 mV



Poškození zařízení externími prodovými svorkami

🖑 Nepoužívejte svorky s A nebo mA výstupem

🖐 Vyhněte se vstupnímu napětí na proudových vstupech většímu než 30 V

• Prodlužovací kabel proudových kleští: Ident-No.: 111.7025

Prodlužovací kabel 5m pro proudové kleště nebo Rogowskiho cívky.

Proudový bočník 2A: Ident-No.: 111.7055

Měření AC a DC proudů. Proudový rozsah = 2A / 200mV výstupní signál

7. Použití



Tento produkt je určen výhradně k měření a vyhodnocení proudů a napětí. Proudové vstupy jsou mV vstupy.

8. Popis

Síťový analyzátor PQ-Box 150 & 200 je vhodný pro analýzy v nízko-, středně- i vysokonapěťových sítích. Splňuje všechny požadavky norem pro měřicí zařízení IEC61000-4-30 Ed. 3 třída A.

Funkce:

→ Měření kvality napětí podle EN50160, IEC61000-2-2 a IEC61000-2-4 pro nízko- a středněnapěťové sítě

- → Funkce chybového záznamníku
- → Analýza zatížení; měření energie
- → Analýza HDO signálů
- → Analýza přechodových dějů



9. Hardware PQ-Box 150

- 9.1 PQ-Box 150 Hardware
 - 9.1.1 Přehled PQ-Box 150

Pohled na horní panel



- 1) Pevně připojené napěťové vstupy
 - L1 (červený + štítek L1)
 - L2 (červený + štítek L2)
 - L3 (červený + štítek L3)
 - N (modrý + štítek N)
 - Uzemnění měření (zelený + štítek E)
- 2) Zapojení proudových senzorů (7mi pinová zástrčka)
- 3) 15 V DC napájení

Přední panel - klávesnice





Pohled na spodní panel



- 1) Kensington-lock, zámek
- 2) TCP/IP rozhraní
- 3) USB 2.0 rozhraní

Pohled na boční panel



1) RS232 rozhraní – pro zapojení DCF77 nebo GPS radiových hodin

Pohled na zadní panel



Pod obalem můžete najít sadu baterií a slot na karty, například pro micro SD kartu (1 GB to 32 GB) Šroubky povolíte torx (TX15) šroubovákem.



10. Hardware PQ-Box 200

10.1 PQ-Box hardware

10.1.1 PQ-Box 200 přehled

Pohled na horní panel



- 1) Pevně připojené napěťové vstupy
 - L1 (červený + štítek L1)
 - L2 (červený + štítek L2)
 - L3 (červený + štítek L3)
 - N (modrý + štítek N)

Uzemnění měření (zelený + štítek E)

- 2) Binární vstup (0 250V AC/DC; práh 10V)
- 3) AUX vstup (1 V AC / 1.4 V DC)
- 4) Zapojení prodových senzorů (7mi pinová zástrčka)



Pohled na spodní panel



- 1) Kensington-lock, zámek
- 2) 15 V DC napájení
- 3) RS232 rozhraní zapojení DCF77 nebo GPS radiových hodin
- 4) TCP/IP rozhraní
- 5) USB 2.0 rozhraní

Pohled na zadní panel





11. Správa baterií a micro SD karty

11.1 Micro SD karta

Při výměně micro SD karty mějte na paměti následující:

- PQ-Box150 &200 podporuje micro SD karty až do maximální velikosti 32 GB.
- Doporučujeme průmyslovou micro SD kartu s teplotním rozsahem od -20° C do +50°C.



 Vložte micro SD kartu do příslušného slotu ve správném směru. Ten je označen na micro SD kartě zářezem.

11.2 Akumulátor

PQ Box150 &200 jsou vybaveny lithium-iontovou baterií a inteligentním nabíjecím systémem. Cílem je dosáhnout co nejdelší životnosti baterie. Na 80% nabití dokáže PQ Box fungovat přibližně 6 hodin bez hlavního napájení.

Lithium-iontová baterie se začne nabíjet na 100% teprve až napětí klesne pod 75%. Toto má velmi pozitivní vliv na celkovou životnost baterií.

Stárnutí: Při vysokých teplotách nebo pří plném nabití baterie na ní vzniká velmi rychle oxidace. To se může stát například v notebooku, pokud se baterie plně nabije zatímco je notebook používán. Optimální nabití baterie je mezi 50% a 80% během skladování.

- Nabíjení se zastaví při překročení teploty 50°C u baterie
- Začne se nabíjet pouze pokud je teplota baterie menší než 45°C
- Upozornění, pokud je baterie nabitá na méňě než 7%
- PQ-Box se vypne, pokud je baterie nabitá na méně než 5%

• Zobrazení stavu nabití baterie:

Stav nabití >= 100% -->4 zelené proužkyStav nabití >= 75% -->3 zelené proužkyStav nabití >= 40% -->2 zelené proužkyStav nabití >= 20% -->jeden červený proužekStav nabití < 20% -->prázdné

12. Síťové připojení PQ-Box 150 & 200

12.1.1 Přímé připojení na 3fázovou nízkonapěťovou síť



Připojení napětí

- 🖑 Ujistěte se, že kabel PE na měření napětí je připojený pro každé měření.
- 🥙 Pokud není žádné PE připojení k dispozici, připojte E a N dohromady.
- 🥙 Ujistěte se, že je vybráno 4vodičové zapojení. (Nastavení pomocí displeje nebo softwaru)

PE vodič - měření proudu

PQ Box 200 nabízí možnost použít AUX vstup na měření proudu PE vodiče zapojeného současně s L1, L2, L3 a N proudovými vodiči.



12.1.2 Připojení k jednofázové nízkonapěťové síti

Připojení pro jednofázové měření



Voltage connection

- 🥙 Ujistěte se, že kabel E na měření napětí je připojený pro každé měření.
- 🦻 Pokud není žádné PE připojení k dispozici, připojte E a N dohromady
- 🖑 Ujistěte se, že je vybrán "jednovodičový systém". (Nastavení pomocí displeje nebo softwaru)

1-wire System

[®]Není nutné připojovat fáze L2 a L3 pro napěťové a proudové měření v jednofázovém měření.

12.1.3 Připojení k izolované síti



Připojení

[®]Připojte terminály E a N dohromady a připojte je k potenciálu země.

💖 Ujistěte se, že je vybráno 3vodičové přepínání. (Nastavení pomocí displeje nebo softwaru)



Vstupní impedance měřicích vstupů je 10 megaohmů.

Pokud není žádoucí uzemnění s vysokým odporem, je možné propojit terminály E a N a nechat je otevřené. (Bez uzemnění)

V 3vodičovém zapojění bude 4.napěťový kanál a 4.proudový kanál vypočítán přístrojem. (Napětí N vůči zemi a proud středového bodu)



12.1.4 Připojení k sekundárnímu tranformátoru



Připojení

- 🖑 Ujistěte se, že kabel E na měření napětí je připojený pro každé měření.
- 🥙 Pokud není žádné PE připojení k dispozici, připojte E a N dohromady
- 💖 Ujistěte se, že je vybráno 3vodičové zapojení. (Nastavení pomocí displeje nebo softwaru)
- 💖 Nastavte poměr napěťového transformátoru
- 🖐 Zadejte nominální napětí mezi vodiči
- 🖐 Nastavte poměr proudového transformátoru

V 3kabelovém zapojení bude 4.napěťový kanál a 4.proudový kanál vypočítán přístrojem. (Napětí N vůči zemi a proud středového bodu)

Speciální typy obvodů

V přístroji lze zvolit napěťové zapojení nebo zapojení typu Aron.



- 1) Napěťové připojení (parametrizace přes vyhodnocovací software nebo nastavení zařízení)
- 2) Aronové zapojení (parametrizace přes vyhodnocovací software nebo nastavení zařízení)

Izolované sítě

Připojení

- 🖑 Zapojte napěťové měřicí vodiče E a N do země
- ¹ Pokud toto není žádoucí kvůli monitorování izolace, vodiče E a N mohou být spojené dohromady a zůstanou volné bez připojení.
- 🖑 Ujistěte se, že je vybráno 3vodičové zapojení.
- 🖑 Nastavte poměr napěťového transformátoru
- 🖑 Zadejte nominální napětí mezi vodiči
- 🖑 Nastavte poměr proudového transformátoru


12.1.5 Displej



Stránka na dipleji 1

1	2	3		4
•	•	00:00:00	944N	1B/956MB
	L1	L2	L3	Total
U [kV]	1.331	0.000	0.000	
I [A]	0.000	0.000	0.000	0.000
P [W]	+0.000	+0.000	+0.000	+0.000
Phi [°]	+0.000	+0.000	+0.000	
F [Hz]	0.000			

- 1) Zapnutý záznam je označen červeným blikajícím symbolem 🥯
- 2) Zobrazení stavu nabití baterie Stav nabití >= 100% --> 4 zelené proužky Stav nabití >= 75% --> 3 zelené proužky Stav nabití >= 40% --> 2 zelené proužky Stav nabití >= 20% --> jeden červený proužek Stav nabití < 20% --> prázdné
- 3) Aktuální doba záznamu
- 4) Volná kapacita pro záznam/ velikost SD karty

Stránka na dipleji 2

•		0d00:00:00	701M	/B/952MB
Recorder				Count
Oscillosco	ope Rec.			0
RMS Rec	order			0
Signal vol	tage			0
PQ events	S			0
Transient	Events			0

→ Zobrazí počet PQ událostí v průběhu stávajícího měření

Stránka na dipleji 3

	0	- 20	0d00:00:00 944M		/B/956MB
		L1	L2	L3	Total
s	[VA]	0.000	0.000	0.000	0.000
Q	[VAR]	+0.000	+0.000	+0.000	+0.000
Р	[W]	+0.000	+0.000	+0.000	+0.000
D	[VAR]	+0.000	+0.000	+0.000	+0.000
PF		1.000	1.000	1.000	1.000
со	s phi	+1.000	+1.000	+1.000	+1.000

→ Zobrazí zdánlivý, činný a jalový výkon s jednotkou (jednotlivé fáze a celkový výkon)

Stránka na dipleji 4

0		0d00:00:00		1B/956MB
	L1	L2	L3	N
THD [k%]	2.408	0.000	0.000	0.000
THD I [%]	0.000	0.000	0.000	0.000
	L12	L23	L31	
U [kV]	1.337	0.000	1.337	
Ep [Wh]	-0.000	0.000	0.000	-0.000
Eq[VARh]	0.000	0.000	0.000	0.000

→ Zobrazí proudové i napěťové THD (jednotlivé fáze, neutrální vodič)

 \rightarrow Zobrazí napětí mezi vodiči

→ Na posledních dvou řádcích je zobrazen činný a jalový výkon od začátku měření.

Stránka na dipleji 5

0	*	0d00:	00:00 70	1MB/952MB
DCF		no	Serial number	9926-101
Battery		62%	BOOT-Version	0.173
Date		05.09.2012	MCU-Version	1.217
Time		11:25:19	DSP-Version	2.006

- \rightarrow Zobrazí datum, čas, verzi, současnou verzi firmwaru a časovou synchronizaci.
- \rightarrow Po dalším stisku tlačítka na změnu stránky se znovu objeví stránka 1.



Grafický displej PQ-Box

Zmačknutím "nahoru" nebo "dolů" na klávesnici se dostanete na grafickou obrazovku.



Grafická obrazovka 1: Fázový diagram napětí a proudu



Rolujte napravo nebo nalevo s klávesnicí



k dosažení dalších obrazovek osciloskopu.

Grafická obrazovka 2: sciloskop napětí a proud Grafická obrazovka 3: osciloskop napětí Grafická obrazovka 4: osciloskop proud



Tlačítkem "Enter" je možné se vrátit na zobrazení hodnot.

12.1.6 Zapnutí měření

🖑 Zmáčkněte

tlačítko ke spuštění nebo zastavení měření.

- Zapnutý záznam je označen červeným blikajícím světlem 🥯



Pro zobrazení činného výkonu

Ujistěte se, že šipky na proudových svrorkách směřují ke spotřebiči.

12.1.7 Manuální spouštěč (trigger)



lačítko k nastavení manuálního spouštěče.

 \rightarrow Uložte současná napětí a proudy s:

- Osciloskopickým záznamníkem
- 10ms RMS záznamníkem
- Záznamníkem přechodových dějů (pouze PQ-Box 200 s volbou T1)

Délka záznamu a vzorkovací frekvence z přechodového měření závisí na konfiguraci záznamník nastavené v softwaru.

Odd00:04:01 Rekorder Oszilloskop Rekorder RMS Rekorder Rundsteuersignal	2332MB/3780MB Anzahl 3/4 2/2 0/0	Příklad 3/4: 4 chybové záznamy byly změřeny, zatímco 3 chybové záznamy byly uloženy
PQ Ereignisse	174	na SD kartě.
Transiente Ereignisse	0/0	

- 1) Počet záznamů osciloskopem se zvyší o 1.
- 2) Počet RMS záznamů se zvyší o 1.
- 3) Přechodové události se zvýší o 1.

Příklad:

K vyhodnocení síťového rušení u spotřebiče v síti:

Před zapnutím spotřebiče aktivujte manuální spouštěč.

🖑 Po zapnutí spotřebiče aktivujte manuální spouštěč.

Je možné porovnat všechny obrázky v softwaru. Tyto obrázky poskytují informace o příčinách síťového rušení.



12.1.8 Časová synchronizace s použitím RS232 rozhraní

→ RS232 rozhraní slouží především pro DCF77 nebo GPS přijímač.

 po připojení přijímačů proběhne automatická synchronizace měřícího zařízení. Pokud se synchronizace nepodaří, PQ-Box 200 běží dál s vnitřními hodinami.

- rozpoznané externí hodiny se zobrazí na displeji zařízení na stránce dipleje číslo 5.

12.1.9 PQ-Box 150 & 200 nastavení

Zmáčkněte **Solution** tlačítko k otevření nastavení. Zmáčkněte toto tlačítko znovu k zavření nastavení.

→ Strana displeje se změní na hlavní menu.

Setup	 1
Parametrisation	
Setup	
Ethernet Interface	
USB disk mode	

- 1) Změna parametrů síťových dat (interval měření, nominální napětí, převodní poměry)
- 2) Základní nastavení (jazyk displeje, datum, čas)
- 3) Nastavení TCP-IP rozhraní TCP-IP
- 4) Změna USB rozhraní PQ-Boxu 200 na USB úložiště (velmi rychlý přenos USB dat do PC)



Strana parametrizace 1

Setup Parametrisation	-	12
Measurement Cycle	1	
Nominal Voltage	400	
Voltage Converter L	1	
Voltage Converter N	1	
Current Converter L	1	
Current Converter N	1	

- Volně nastavitelný interval měření: od 1s do 60 min (výchozí nastavení intervalu = 600 s) Nastavení měnší než 1 min by měla být použita pouze pro krátká měření.
- Nominální napětí, napětí fáze-fáze.
 Všechny záznamníky odkazují na tuto hodnotu v procentech Pro nízké napětí: platí 400 V
- 3) Napěťový převodník odpovídá poměru mezi primárním a sekundárním napětím.
- 4) Proudový převodník odpovídá poměru mezi primárním a sekundárním proudem.

[®]roluj levým/pravým tlačítkem klávesnice

Strana parametrizace 2

Setup Parametrisation		1 2
Net type	4 conductors	
Aron network	off	
V network	off	

5) Přepínání mezi 1~; 3~ a 4~ vodičovým zapojením.

V jednofázové síti bude měřena pouze fáze L1, neutrál a zem.

V 3-fázové síti jsou všechna vyhodnocení standardních zpráv vypočteny z napětí fáze-fáze.

- V 4-fázové síti jsou všechna vyhodnocení standardních zpráv vypočteny z napětí fáze-zem.
- 6) Přepnutí aronova zapojení pro 2 proudové převodníky zapnuto/vypnuto
- 7) Přepnutí napěťového zapojení pro 2 proudové převodníky zapnuto/vypnuto



Změna parametrů

Setup Parametrisation		12
Measurement Cycle	060 <u>0</u>	
Nominal Voltage	400	
Voltage Converter L	1	
Voltage Converter N	1	
Current Converter L	1	
Current Converter N	1	

🖑 Zmáčkněte 너

- → barva zvoleného parametru se změní na oranžovou
- 🖑 Určete pozici
- ightarrowhodnota nyní můž být změnena pomocí šipek nahoru a dolů
- 🖑 Zmáčkněte 🛃 na přijmutí změněné hodnoty
- → nová hodnota se zobrazí v Menu

Strana nastavení 1

Setup Setup		1
Language	English	
Date	12.01.2012	
Time	02:08	
Continuous mode	off	
Memory limitation (680MB)	off	

- 1) Změnit jazyk dipleje
- 2) Změnit datum
- 3) Změnit čas
- 4) Nepřetržitý mód (aktivní = PQ-Box trvale spuštěn)
- 5) Limit paměti do 680 MB aktivní nebo paměť bez limitu (Správa paměti)

12.1.10 Zámek klávesnice



🖑 Zmáčkněte a držte tlačítko Setup na více než 5 vteřin, zatímco probíhá měření.

- \rightarrow Zámek klávesnice je aktivní.
- 🖑 Poté zmáčkněte a držte na více než 5 vteřin.
- → Zámek klávesnice je neaktivní.

Je možné si prohlédnout naměřené hodnoty i s uzamklou klávesnicí.

Nastavení a obrazovky jsou uzamknutá.

12.1.11 Správa paměti

Aby nedošlo k obsazení celé paměti a v jeho důsledku k zastavení trvalého záznamu, v případě, že je nastaven velmi citlivý záznam nebo nesprávná spouštěcí úroveň, vyhradí PQ-Box maximální kapacitu volého prostoru pro všechny chybové záznamy. Pokud je tato paměť plná, zobrazí se na displeji za počtem chybových záznamů hvězdička *.

Příklad - Displej: Osciloskopický záznamník = 1312*

Pokud je paměť SD karty zaplněná na 100%, na displeji se zobrazí zpráva "Plná paměť".

Dvě možnosti, jak spustit správu paměti:

Setup Setup		1
Language	English	
Date	12.01.2012	
Time	02:08	
Continuous mode	off	
Memory limitation (680MB)	off	

Limit paměti (680MB) = vypnutý

V jedné složce dat dat může být maximální velikost dat 3,41GB. Pokud je této velikosti dosaženo, PQ-Box automaticky začne ukládat data do nové měřicí složky. Toto se bude opakovat, dokud se nedosáhne plné kapacity mikro SD karty (například 32GB). Velikost všech záznamů je limitovaná do 1 GB v jedné 3,41GB velké složce.

Upozornění: Tento typ dat potřebuje k vyhodnocení 64bitový WinPQ mobil software.

Limit paměti (680MB) = zapnutý

Velikost paměti PQ-Boxu pro jednu měřicí složku je limitována do 680 MB, aby se vyhlo problémům s Windows 32bitovými systémy. Pokud je datové velikosti dosaženo, PQ-Box automaticky začne ukládat data do nové měřicí složky. Toto se bude opakovat, dokud se nedosáhne plné kapacity mikro SD karty (například 32GB). The Velikost všech záznamů je limitovaná do 300 MB v jedné 680 MB velké složce.



Převodník dat poskytuje v případě potřeby možnost spojit různá měření do jedné měřicí složky. (Viz kapitola Převodník dat)

12.1.12 Vymazání paměti přístroje

Paměť PQ-Boxu je možné vymazat paměť použitím předního tlačítkového panelu, zatímco PQ-Box nabíhá.

Připojte napájení

[®] Jakmile se zobrazí "A. Eberle logo", přidržte na pár sekund tlačítko

→Zobrazí se zpráva:"Zmáčkněte prosím start k vymazání paměti"



🖑 Zmáčkněte start tlačítko

- → Paměť přístroje je zformátována
- \rightarrow PQ-Box startuje

12.1.13 Nepřetržitý mód bez napájení

PQ-Box 200 & PQ-Box 150

Pokud je funkce "nepřetržitý provoz" aktivní, PQ box nepřestane pracovat, pokud je napájení odpojeno. PQ Box může pracovat až 6 hodin při napájení pouze z baterií. Můžete spustit nebo zastavit záznam nebo měřit v online módu.

Při baterie kapacitě 7%, přibližně 10 minut před vypnutím, se na displeji zobrazí upozorňující zpráva.

Pouze pro PQ-Box 150

PQ-Box 150 může být nastartován přímo bez síťového napájení.

[®]Zmáčkněte startovní tlačítko

na déle něž 10 vteřin.

→ PQ-Box 150 startuje bez napájení díky baterii.

→ PQ-Box 150 je teď v "Nepřetržitém bateriovém provozu"

Deaktivace bateriového provozu přes nastavení "vypnuto".

Continuous mode

off

12.1.14 TCP-IP nastavení

V "Nastavení/ Ethernetové rozhraní" můžete změnit všechny parametry IP rozhraní.

Setup	_	1
Parametrisation		
Setup		
Ethernet Interface		

Tento příklad ukazuje základí nastavení pro rozhraní PQ Box 200. Všechny parametry mohou být změněny ovládacími tlačítky na přístoji.

Setup Ethernet Interface	
IP address	192.168.56.94
Subnet mask	255.255.0.0
Gateway	192.168.0.8
TCP port	5001



K aktivaci změněných parametrů se zařízení musí restartovat.



13. Vyhodnocovací software WinPQ mobil

Vyhodnocovací software WinPQ mobil podporuje **přenosné analyzátory sítě** PQ-Box 100, PQ-Box 150 a PQ-Box 200.

Byl vyvinut ve spolupráci s elektrárenskými společnostmi s cílem vytvořit snadno použitelné a adaptabilní řešení pro vyhodnocování kvality parametrů elektrické sítě v energetických distribučních sítích.

Síťový analyzátor je vhodný pro síťové analýzy v nízko-, středně- i vysokonapěťových sítích.

Cílem tohoto programu je zpracovávat uložená data z měření kvality elektrické sítě a zaznamenané chyby zobrazit pro uživatele na obrazovce PC vhodným způsobem. Za tímto účelem program poskytuje nástroje pro efektivní výběr uložených dat a sadu grafických a tabulkových prezentací s parametry kvality elektrické energie podle evropské normy *EN50160, IEC61000-2-2 nebo standard pro průmyslové sítě IEC61000-2-4.*

- ✓ Automatické hlášení podle úrovně kompatibility EN50160, IEC61000-2-2 nebo IEC61000-2-4.
- Informace o chybách v síti pomocí zaznamenaných poruch
- Správa velkého počtu měření
- ✓ Dlouhodobý sběr dat a událostí
- ✓ Dlouhodobá statistická analýza
- ✓ Korelace událostí a různých naměřených dat
- ✓ Uživatelsky přívětivé prostředí, vyhodnocení orientováno na jednoduchost obsluhy

13.1 SW – Instalace / Odinstalace / Aktualizace

Systémové požadavky:

Operační systém: Microsoft Windows 7 (32-bit & 64-bit)

Microsoft Windows 8

Microsoft Windows 10

Pamět alespoň 2 GB

WinPQ mobil je volně dostupný SW v 32-bitové a 64-bitové verzi.

Instalace vyhodnocovacího softwaru:

Ke spuštění instalace vyhodnocovacího systému umístěte instalační CD do CD-ROMu počítače. Pokud je aktivovaná funkce Autostart, instalační program se spustí automaticky. Pokud ne, přejděte do hlavního adresáře vašeho CD-ROMu a spusťte program dvojitým kliknutím na soubor SETUP.EXE.

Instalace dodržuje standardy Windows systému, včetně odinstalování programu pomocí "softwarové" systémové kontroly. Instalační umístění programu (cílový adresář) může být libovolně změněno během instalace.

ह



Nainstalujte software do adresáře, ve kterém máte práva pro čtení i zápis.

Na ploše je utomaticky vytvořena spouštěcí ikona

Odinstalování softwaru použitím systémové kontroly

Komponenty programu jsou odstraněny z PC použitím Windowsové "Systémové kontroly".

Pod "Software", označte "WinPQ mobil" a vymažte vyhodnocovací software pomocí "Odstranit" tlačítka.

Všechny části programu, včetně vygenerovaných odkazů, budou po potvrzení kompletně odstraněny Před odinstalováním programu musí být všechny součásti aplikace zavřené.

Aktualizace Softwaru

Vyhodnocovací software a všechny aktualizace jsou volně dostupné na našich webových stránkách v kategorii "Power Quality":

www.a-eberle.de

Abyste předešli případným problémům aktualizujte jak SW, tak i firmware PQ-Boxu.



13.2 Softwarový průvodce

Pokud instalujete software na nový PC, po prvním otevření se spustí asistent nastavení, který automaticky požaduje zadání uživatelsky specifických parametrů. Všechna nastavení mohou být později změněna Hlavním nastavení SW.



• Výběr vzhledu softwaru (Windows design nebo Black Magic design)

Language language settings	2 Design Design & data directory	3 Report selection of country-specific Reports	Export CSV - Export settings
software design selection	k Magic		
Target directory for measurement fil	es		
C: \Users\Public\Documents\Winl			
		< Back	Next > Cancel

Nastavení norem pro danou zemi



• Základní nastavení pro export dat



13.3 WinPQ mobil počáteční obrazovka

Úvodní obrazovka vyhodnocovacího softwaru WinPQ mobil





13.3.1 Základní softwarové nastavení

Změna jazyka

Jazyk vyhodnocovacího softwaru může být změněn v menu "Nastavení". Po změně na nový jazyk musí být software sestartován, aby byla změna uložena.

Data View	Setup	Window	Hel	p
A A	Lan	iguages	•	英语
	Def	ault Colors	۲	Czech
Information		Deutsch		
Info		English		
	-	Español		
System:		_	Italiano	
Nominal volt	age L-N:		Polski	
Frequency:				Английский

Změna barvy čar

Každý měřicí kanál je označen vlastní barvou. Jsou zde dvě možnosti nastavení: výchozí Windows a Black magic. Pro tisk se používají vždy nativní barvy Windows.



Volby exportu:

Zde se nastavuje základní nastavení pro export dat.

🖌 Output Format 🛛 💡 🔀	
Delimitter	
Comma	
Tabulator (^)	
Space ()	
Semicolon (;)	
Decimalplace	Oddělení desetinnou čárkou:
Point (.)	(,) = Windows DE
Comma (,)	(.) = Windows EN
Date/Time	
DD:MM:YYYY	
hh:mm:ss 🔻	
Output	
Suppress header (for correct CSV-Format)	
With linenumbers	
With flagging	
With exact timestamps (Min / Max)	
Cancel OK	

Export dat:

- S označením: zobrazit označená data podle IEC61000-4-30 v exportovaných datech
- S přesným časovým otiskem: Všechny extrémní hodnoty jsou uloženy s přesným časovým otiskem v milisekundách. Pro formát exportu dat může být vybrán přesný časový otisk nebo jeden časový otisk



Obecné nastavení

Změna loga v tisku a v záhlaví

	Nastavení hlavičky dle zvolené normy
Setup Common	
Basics Titel of IEC report Auswertung nach EN50160/IEC61000-2-2 Fix Comment 1: Firma Fix Comment 2: Abteilung Logo (360x115, 300dpi) Public/Documents/WinPQ mobil/logos/logo32_Eberle.png	Dvě uživatelsky definovaná pole. Budou zobrazena v jakémkoliv tisku i ve stand- ardní zprávě.
Statistic Limits EN Statistics Upper Limit	Vložte své vlastní logo pro tisk a PDF
Frequency: 99,50% 100,00% © EN50160	
Voltage 4-wire-systems: 95,00% 100,00% Netcode Voltage 3-wire-systems: 99,00% 100,00% Netcode Harmonics / THD: 95,00% 100,00% Netcode Voltage unblance / Elicker: 95,00% 100,00% NRS 048	1) Rozšířená standardní zpráva:
Header Labels Co2	Tato funkce rozšiřuje standardní zprávu
Header Label 1: Kunde: Factor: 550 g/kWh 🚖	pro všechny informace PQ o jejích
Header Label 2: Adresse: Options Header Label 3: Kontakt: Include harmonics in Report	událostech a grafiku ITIC
Header Label 4: Telefonnummer: Include tanphi in Report	2) Standardní zpráva obsahující tan pi
OK Cancel	Zde lze zapnout nebo vypnout zahrnutí tan phi ve standardní zprávě
5 textových polí pro standardní zprávu a všechny tisky	

Tato textová pole jsou zobrazena pod ikonou "Comment" jako textová šablona a zde také mohou být vyplněna informacemi o měření.

Výpočet oxidu uhličitého



Energie může být zobrazena na Win PQ mobil ve tvaru hodnoty oxidu uhličitého. Výpočetní faktor může být nastaven zde.

GMC-měřicí technika, s.r.o.

<u>/</u>	WinPQ mobil	Addan Hala				
S	Information	₽×				
matic	System:	4-wire System				
Infor	Nominal voltage L-N:	230V / 132V				
_	Frequency:	60Hz				
arker	Interval:	15				
Σ	Ripple-control frequency:	168Hz				
- vie Vie	Start:	29.08.2012 09:01:35	🔜 Manage Measuren	nent Comments		<u>?×</u>
Det	End:	29.08.2012 09:28:19	Comment 1:	Lapateitdaten		_
			comment 1.			_
	Duration:	26m 44s	Comment 2:	•		_
	Number of intervals:	1562	Comment 3:	•		
			Comment 4:	-		
	Serial-No.:	9930-101	Kunde:			
	Firmware:	1.217	Advasca i			_
	DSP-Version:	2.6	Mulesse,	1		_
			Kontakt:			_ 100
_	Comments		Telefonnummer:			
ord	Permanent record		Grund:			
t rec					OK Cape	e I
anen	the Voltage					<u> </u>
Perm	Er 📥 Current					
	🛛 🖽 📥 AUX					

Nastavení harmonických

Může být nastaven typ prezentace pod "Nastavení / Harmonické nastavení".

- Harmonické napětí: Zobrazí se jako "Volt" nebo "% ze základní frekvence"
- Harmonické proudu: Zobrazí se jako "Amper", "% ze základní frekvence" nebo "% z nominálního proudu"

▲ Setup Harmonics Views
Voltage Harmonics in:
% of fundamental oscillation
Current Harmonics in:
C [A]
Solution % of fundamental oscillation
% of nominal value
Nominal value in [A]: 1.000
OK Cancel



Změna designu WinPQ mobil

WinPQ mobil nabízí dva různé vzhledy pro obrazovku dipleje.

- Výchozí Windows
- Black magic



Příklad: "Black magic" vzhled s černým pozadím



S "Black magic" nastavením budou všechny tisky vytisknuté ve výchozím vzhledu Windows.

13.3.2 TCP-IP nastavení ve WinPQ mobil



V menu "Nastavení /Připojení" je možné nastavit několik připojení k síti.

🙏 Networkcor	nnections				2	
IP address: description:	192.168.056.09 PQ Box 2	14	port:	5001		
IP add 1 192.168.0	ress desc 55.101 PQ Bo	ription p x 11 5	port a	vailable	Dele	
					ОК	

- 1) IP adresa, číslo portu, může být zvoleno libovolné jméno analýzatoru.
- 2) Kliknutí na "Přidat" uloží vzbrané připojení.
- 3) "Smazat data" vzmaže vzbranou IP addresu z nabídky.
- 4) "Ping" otestuje připojení.

WinPQ se vždycky pokusí připojit k existujícímu připojení. V nastavení programu pak lze vybrat online data nebo načíst naměřená data.



13.4 Přenos naměřených dat z PQ-Boxu do PC

Připojte analyzátor k počítači pomocí USB portu nebo TCP-IP.

Když se PQ-Box připojí, kliknutím na ikonku se zobrazí všechna dostupná měření v paměti PQ-Boxu.

Zmáčknutím 💟 se načte paměť zařízení.

Hie Load Dialog Hard disk Import Measurement device PQ80x: [PQ80x200 Ver:1.321 Sn:1305-103 [COM11]	počítače load data from Box
Date Version Size ▲ 12.08.2013 07:51:14 V1.321 ▲ 08.08.2013 13:37:01 V1.321 ▲ 08.08.2013 11:16:14 V1.321 ▲ 08.08.2013 11:16:48 V1.321 ▲ 06.08.2013 10:48 V1.321 ▲ 06.08.2013 10:422 V1.321 ▲ 01.08.2013 10:26:14 V1.321 ▲ 01.08.2013 10:26:14 V1.321 ▲ 03.07.2013 12:11:36 V1.316	3785 KB 2981 KB 13274 KB 3586 KB 34656 KB 441480 KB 31233 KB 3067 KB

Po zkopírování dat ze zažízení do počítače se zobrazí následující zpráva "Mají být naměřená data v PQ-Boxu nyní smazána?".

📕 PQB	ox100
♪	Do you want to delete the file from the PQ-Box?
	Yes <u>N</u> o

Yes – Data budou smazány a uvolní se pameť, která byla daty zabrána.

No – Naměřená data zůstanou uchovány v zařízení a může se s nimi dále pracovat.

Doporučujeme smazat naměřená data z paměti zařízení po stáhnutí do počítače, abyz nezabírala zbytečně paměť.

GMC-měřicí technika, s.r.o.

File Loa	d Dialog								? 🛛
Hard disk	Import PQ Box	< 100							
Directory: C:/Programme/Eberle/PQBox100/Data							Load		
Date	Ŧ	Version	Size	Comment 1	Comment 2	Comment 3	Comment 4		Delete
	29.04.2008 16:13:28 81.03.2008 09:50:13 81.03.2008 09:50:13 81.03.2008 11:29:47 66.02.2008 14:32:31 80.02.2008 14:32:31 80.02.2008 14:32:31 12.02.2008 14:32:02 11.02.2008 15:36:05 91.02.2008 15:36:05 91.02.2008 15:36:05 91.02.2008 15:36:05 91.02.2008 15:36:05 91.02.2008 15:36:05 91.02.2008 15:36:05 91.02.2007 15:36:05 91.02.2007 12:33:46 14.12.2007 14:50:33 32.61.12.2007 14:50:33 36.11.2007 14:50:35 51.11.2007 11:13:23 36.11.2007 11:13:23 36.11.2007 09:18:52	V01.006 V01.006 V01.006 V01.006 V01.001 V01.005 V01.001 V01.002 V01.006 V01.001 V01.001 V01.001 V01.001 V01.001 V01.001 V01.001 V01.001 V01.001	10400 KB 12135 KB 4915 KB 7448 KB 7751 KB 6059 KB 890 KB 20473 KB 25416 KB 1007 KB 41727 KB 41727 KB 1038 KP 3349 KB 1038 KB 1038 KB 3349 KB 1059 KB 10797 KB 2714 KB 179666 KB 39712 KB	Irland Kommentar 1 Kroatien Solaranlage OHplus Büro Salvo NS MS Kommentar 1 AHA Deponie Lahe ter Robert Bosch-Kra Robert Bosch Stu Robert Bosch Stu Robert Bosch Stu Kommentar 1 Kommentar 1	Comment 2 Kommentar 2 Kommentar 2 EMPTY Demomessung Stassfurt Verteilung 32 Tallin Messe Papierfabrik Kommentar 2 Station Deponieg ter Kommentar 2 Messung DC 1 Gerät 3 Niederspannungs Messung 1 Kommentar 2 Kommentar 2	Comment 3 Kommentar 3 EMPTY Kommentar 1 Kommentar 3 NSHV 3 Estland Kommentar 1 Kommentar 1	Comment 4 Kommentar 4 Kommentar 4 EMPTY Kommentar 1 Kommentar 4 Kommentar 4 Kommentar 4 Kommentar 1 Kommentar 1		
									Abort

V téhle tabulce mohou být ke každému měření připojeny až 4 komentáře. Pokud není vložen žádný komentář kolonka zobrazí pouze "-". Dvojím kliknutím se komentář může upravit.

Všechny komentáře se zobrazí v tištěné verzi protokolu.

13.4.1 Datové složka v Windows Explorer

Pokud je vložen komentář o měření v první kolonce, složka obsahující naměřená data bude také obsahovat v názvu tento text (v průzkumníku Windows).





13.4.2 Přenos měřeních dat během měření

K přenosu měřených dat ze zařízení v průběhu měření bude měření krátce během přenosu dat pozastaveno. Potvrďte otázku "Má být měření zastaveno?" kliknutím na "Ano"

🔼 File Load Dialog	?
Hard disk Import PQ Box 100	
PQBox: PQB0X100 Ver:01.105 Sn:0736-003 [COM8]	
Date Version Size	Delete
Ves No	Load data from Box
	nan %

Označte měřená data a zmáčkněte "Přenos dat".

🔏 File Load Dialog	? 🔀
Hard disk Import PQ Box 100	
PQBox: PQBOX100 Ver:01.105 Sn:0736-003 [COM8]	~
Date Version Size	Delete
▲ 09.09.2008 13:39:19 V01.105	Load data from Box Continue

Měření je obnoveno pro zmáčknutí tlačítka "Pokračovat".

Všechna naměřená data jsou k dispozici na po ukončení záznamu v kompletní měřicí složce.

File Load Dialog	? 🛛
Hard disk Import PQ Box 100	
PQBox: PQBOX100 Ver:01.105 Sn:0736-003 [COM8]	~
Date Version Size 09.09.2008 13:39:19 V01.105	409 KB Coad data from Box

13.4.3 Rychlý přenos dat v USB disc módu

Pokud je PQBox150/200 v módu"USB disk mód", lze rychle přenést do PC i velmi velké datové soubory.

Setup	 1
Parametrisation	
Setup	
Ethernet Interface	
USB disk mode	



Na záložce "Import", se obsah paměti PQ-Boxu zobrazí jako disk.Ve složce "DATA" jsou všechna naměřená data zařízení. Označte jedno nebo více naměřených složek a zkopírujte je pomocí ikony "Import" do PC.

Datenübertragung						
Festplatte Import	Messgerät					
Datum 20.08.2015 12:03 03.08.2015 09:09 03.08.2015 08:24	 Typ Typ 200 200 200 200 200 	Messgerät Version V2.102 V2.102 V2.102 V2.102	Datengröße 3636 KB 6332 KB 342 KB	Kommentar 1 EMPTY EMPTY EMPTY	Kommentar 2 EMPTY EMPTY EMPTY	Kommi EMPTY EMPTY EMPTY
Name		111				
⊕ 🤽 C: ⊕ 🚍 D:						
E:						
 Image: System Image:						

13.5 Vyhodnocení měřených dat

pořadí.

Všechna měření, která jsou v PC k dispozici jsou zobrazena v záložce "Hard disk".

Naměřená data mohou být seřazena podle "Data" nebo "Poznámky" v sestupném nebo vzestupném

tlačítko otevře označená měření pro analýzu.

Delete tlačítko smaže naměřená data z počítačového hard disku. Může být označeno i více měření. Před smazáním dat budete požádáni o potvrzení.

Seřadí da (Podle	Změní adr naměřený	esář ch dat			
Hard disk Ir rt PQ Box 100 Directory:	QBox100/Data				Load
Date Version	Size Commen	Comment 2	Comm t 3	Comment 4	Delete
O5.09.2008 09:43:57 V01.10 O4.09.2008 17:11:37 V01.10 O2.09.2008 14:04:40 V01.10 O2.09.2008 14:00:16 V01.100 O2.09.2008 14:00:16 V01.100 O2.09.2008 12:16:12 V01.10 O2.09.2008 12:16:12 V01.10 O2.09.2008 12:16:12 V01.10 O2.09.2008 12:16:12 V01.10	779 KB frequency converter 9306 KB ripple signal 1967 KB Trafo 4 1605 KB Trafo 6 1992 KB Trafo 5 900 KB Trafo 3 2037 KB Trafo 1 727 KB Trafo 2	690V neue FW1.207 ET304 ET306 ET305 ET303 ET301 FT302	Danfos Kommentar 3 Kommentar 3 Kommentar 3 Bau 142 BAu 142 BAu 142	Kommentar 4 Kommentar 4 Kommentar 4 Kommentar 4 Station 3 Station 3 Station 3	Abort

13.5.1 Změna složky pro naměřená data

Ikonka otevře průzkumníka Windows. Zobrazí se složka, která je právě nastavena a obsahuje data k danému měření.

Nevybírejte složku naměřených dat přímo, ale jen pomocí nadřazených složek.

Může být vytvořen libovolný počet složek k měřeným datům. Složky můžou být umístěny kdekoliv v síti. Příklad: Složka pro "Naměřená data 20kV 2011".



i



Po otevření složky s daty se zobrazí informace o celém měření. V okně "Perioda vyhodnocení" můžete vybrat přesný čas periody v měření a vyhodnotit pouze tuto část.

<u>Příklad:</u> Měření bylo provedeno před více než 10 dny. Standardní protokol byl vytvořen před více než týdnem. Kliknutím na ikonku "1 týden" jsou data omezena na jeden týden.

Ha	ırd disk	Import	PQ Box	x 100							
Di	ectory	C:/Pro	ogramme/	PQBox100,	/Data						 Load
D	ate			Version	Size		Comment 1	Comment 2	Comment 3	Comment 4	Delete
	🔺	19.11.2008 0	0:18:53	V01.106	401	17 KB	Warwick	EMPTY	EMPTY	EMPTY	
	🙏	28.10.2008 1	7:34:06	V01.106					6	and ntar 4	
	📥	28.10.2008 1	7:34:03	V01.106	_		atuation period			🖸 🔼 ntar 4	
	··· 🐥	28.10.2008 1	7:08:46	V01.106		Mea	asurement period			ntar 4	
	- A	28.10.2008 1	7:08:46	V01.106						ntar 4	
	🕋	28.10.2008 1	7:08:45	V01.106	1	fro	m:	26.02.2008	14:40:00	ntar 4	
	🛴	28.10.2008 1	6:53:31	V01.106		to:		04.03.2008	14:10:00	ntar 4	
	👗	28.10.2008 1	6:52:20	V01.106				0.1100.12000		ntar 4	
	📐	28.10.2008 1	6:20:10	V01.106		dur	ration:	6d 23h	n 30m 0s	ntar 4	
	🙏	28.10.2008 1	6:20:10	V01.106						ntar 4	
	📥	28.10.2008 1	6:20:10	V01.106		Eva	aluation period			ntar 4	
	··· 🐥	28.10.2008 1	6:05:30	V01.106		fro	m:	26.02.2008 🗸	14:40:00	ntar 4	
	👚	20.10.2000 1	4:25:56	V01.106							
	🛣	21.10.2008 0	9:07:14	V01.002		to:		04.03.2008 💟	14:10:00	🗢 ntar 4	
	🛴	13.10.2008 0	9:58:24	V01.107	1	dur	ration:	6d 23H	n 30m 0s	ntar 4	
	👗	07.10.2008 1	5:37:39	V01.106			L. L				
		26.02.2008 1	4:32:31	V01.001		Pre	sets			raße	
						_					
							all 1	day 1 wee	ek 4 weeks		
									K Canc	el	

Po zmáčknutí "OK", se otevře specifikovaná perioda vybraného měření.

Všechna měření a analýzy zobrazeny níže byly vztvořeny s demo daty, která jsou součásti každé instalace.

Počáteční obrazovka po načtení demo měření:



Najetím kurzoru myši na ikonku osciloskopu nebo RMS, se zobrazí informace o této události.



Kliknutím na značku osciloskopického záznamu, RMS záznamu, záznamu HDO signálu nebo záznamu přechodového děje se automaticky otevře odpovídající popisy poruchy.



13.5.2 Standardní vyhodnocení pro EN50160 a IEC61000-2-2

Ikonka zobrazí rychlý přehled o hodnotách napětí v daném měření, s odkazem na odpovídající úroveň zadané normy. V základním nastavení to je kombinace EN50160 a IEC61000-2-2. V závisloti na velikosti meřených dat, vytvoření statistik může zabrat několik sekund. V týden dlouhém měření je více než 300 000 naměřených hodnot, ty jsou vyhodnoceny a graficky zobrazeny.



Číslo: Příklad EN50160/IEC61000-2-2 vyhodnocení

Sloupce ukazují klasický 95% formát červenou barvou a nejvyšší "100% hodnoty" měření modře. V zobrazeném příkladě, maximální hodnoty dlouhodobého fkliru přesahují normu ve všech fázích. Nicméně 95% hodnoty jsou daleko pod přípustnými limity.

V základním nastavení pro standardní analýzu, je možné nastavit 100% limit. Když je tento 100% limit

překročen, je sloupec zbarvený modře s červeným šrafováním 🛄. V zobrazeném příkladě je ve fázi L1 (flicker) tento 100% limit překročen.

Vyhodnocení harmonických

Ve sloupcích harmonických napětí jsou všechna měření od druhé do padesáté harmonické a jsou porovnána s normou EN50160 a IEC61000-2-2. Harmonická je zobrazena buď vedle odpovídajícího limitu, nebo jej převyšuje.

Všechny standardní limity můžou být změněny uživatlem v menu "Konfigurace / Limity".

Výpis základního nastavení pro síťový analýzator:

Setup PQ-Box 100		?
PQBox:	• 0%	Load setup from Box
		Send new setup to Box
	- Limits -	Synchronize Time
	Standard Limits: Narrow Limit [%]: 95,00 😴 Wide Limit [%]: 100,00 😴	Load
	Slow voltage change	Store
Basic settings	Tolerance 95.00%: positive [%] 110,00 🗘 negative [%] 90,00 🗘	Basic settings
	Tolerance 100.00%: positive [%] 110,00 🗘 negative [%] 85,00 🗘	
	Fast voltage change	
	Tolerance 100% positive [%] 106,00 🗘 negative [%] 94,00 🗘	
Limits	Network frequency	
	Tolerance 95.00%: positive [Hz] 50,50 🗘 negative [Hz] 49,50 🗘	
	Tolerance 100.00%: positive [Hz] 52,00 🗘 negative [Hz] 47,00 🗘	
	Unbalance Long term flicker Plt THD	
Oscilloscope	Tolerance 95.00% [%]: 2,00 🗘 Tolerance 95.00%: 1,00 🗘 Tolerance 95.00% [%]: 8,00 🗘	
	Tolerance 100.00% [%]: 3,00 🗘 Tolerance 100.00%: 5,00 🗘 Tolerance 100.00% [%]: 12,00 🗘	
	Voltage harmonics	
10ms RMS		
recorder		
Refresh	Tueraite 95.00% [%]: 2,00 🗸	
		Close



V panelu "Detaily" standardní zprávy jsou detailní informace o maximálních a minimálních hodnotách ve vztahu k hodnotám daných normou.

Information 🗗 🕄	K Plot Details Harmonics					
Info	Frequency		Voltage changes			
Nominal voltage: 230V	Maximum value:	50.11 Hz		L1	L2	L3
Frequency: 50Hz	95% value:	50.04 Hz	Maximum value:	238.94 V	240 72 V	238 77 V
Start: 08.04.2007 17:50:00	5% value:	49.97 Hz	95% value:	236.52 V	238.13 ¥	236.27 V
End: 15.04.2007 18:20:00 😂	Minimum value:	49.89 Hz	5% value:	227.26 V	227.79 ¥	227.52 V
Duration: 7T 0h 29m 59s	Limiting value Max:	50.50 Hz	Minimum value:	225.64 V	226.10 V	225.84 V
Number of intervals: 1012	Limiting value Min:	49.50 Hz	Limiting value Max:	254.03 V	Number (free interval):	1012
	Number (10sec values):	60717	Limiting value Min:	207.85 V		
	Voltage unbalance		Flicker:			
	Maximum value:	0.53		L1	L2	L3
	95% value:	0.32	Maximum value	0.81	1.03	1.06
ermanenc recoro dª 3	Limit value:	2.00	95% value:	0.48	0.40	0.37
Selection	Number (free interval):	1012	Limiting value Nax:	1.00	Number (2h value)	84

Příklad: Standardní flikr - vyhodnocení

Maximální hodnoty pro jednotlivé fáze jsou: L1 = 0.61; L2 = 1.02; L3 = 0.63. Protože limitní hodnota je 1, sloupce pro fázi L2 převyšují limitní čáru zobrazenou na displeji. Pro 95% hodnoty (červené sloupce) jsou však pod limitní čárou.

Panel "Harmonické napětí" ukazuje všechny harmonické ve sloupcovém grafu.

Všechny harmonické jsou zobrazeny v měřítku limitu daného normou.



Sloupce ukazují přehlednou formou "95% hodnotu" měření červeně a "100% hodnotu" měření modře.

GMC-měřicí technika, s.r.o.

Na záložce "Harmonické" jsou v tabulce vypsány jak limitní hodnoty daných normou, tak i 95% a 100% hodnoty pro jednotlivé fáze. Pokud některá harmonická limit překročí, je příslušný řádek zobrazen červeně.

EN/IEC	report Details	Harmoni	ics Plot	Harmonics			
	Limiting values	L1 - 95%	L1 - Max	L2 - 95%	L2 - Max	L3 - 95%	L3 - Max
THD	8.0000	3.7028	3.8651	3.7193	3.8347	3.8746	4.0123
2	1.9800	0.0453	0.2403	0.0485	0.1825	0.0476	0.3435
3	5.0000	1.0037	1.1899	1.5526	1.8083	1.2526	1.3641
4	0.9800	0.0341	0.1093	0.0342	0.0620	0.0338	0.1134
5	5.9900	1.7805	1.9978	2.0271	2.2265	2.0183	2.1887
6	0.4900	0.0433	0.0901	0.0435	0.0781	0.0397	0.0860
7	5.0000	1.5627	1.7216	1.3307	1.4671	1.3040	1.4341
8	0.4900	0.0349	0.0643	0.0470	0.0718	0.0317	0.0668
9	1.4800	2,0620	2.2404	1.6792	1,7914	1.6678	1.7670
10	0.4900	0.0465	0.0598	0.0639	0.0711	0.0304	0.0468
11	3.5000	1.2885	1.4374	0.9626	1.1277	0.8011	0.9654
12	0.4900	0.0539	0.0724	0.0654	0.0850	0.0351	0.0562
13	2.9800	1.2765	1.3788	1.1910	1.3007	1.8570	1.9765
14	0.4900	0.0663	0.0849	0.0640	0.0964	0.0472	0.0787
15	0,4900	1,1853	1,4093	1.0159	1,2275	1,1176	1.2282
16	0.4900	0.0497	0.0581	0.0510	0.0756	0.0544	0.0812
17	1.9800	0.9106	1.1839	1.2213	1.4485	0.9030	1.1085
18	0.4900	0.0220	0.0319	0.0308	0.0506	0.0297	0.0547
19	1,4800	0.4927	0.5951	0.7245	0.8352	1,3650	1,5697
20	0.4900	0.0165	0.0226	0.0158	0.0231	0.0202	0.0338
21	0.4900	0.2196	0.2462	0.3041	0.3365	0.5712	0.6424
22	0.4900	0.0150	0.0207	0.0154	0.0185	0.0151	0.0231
23	1.4800	0.2629	0.3045	0.3732	0.4201	0.1470	0.1879
24	0.4900	0.0199	0.0226	0.0237	0.0252	0.0187	0.0271
25	0.4900	0.2350	0.2785	0.3291	0.3818	0.5948	0.6640
		95%	Nejv -hodnota	yšší hodno 1 měření (L	ta měřen 1)	í v záznam	iu (L1)
	Limit	daný norn					

Obrázek: Detailní výpis od 2. do 50. Harmonické a příslušné odpovídající úrovně.



Vytvořte EN50160 / IEC61000-2-2 zprávu:

S funkcí "Tisk" se otevře vícestránková zpráva dle normy.



13.5.3 Sloupcový graf hamonických a subharmonických



Použítím ikon **se** zobrazí graficky nebo v tabulkové formě všechny harmonické i subharmonické napětí i proudu.

V "Nastavení harmonických" lze změnit měřítko z absolutních hodnot na relativní hodnoty.





Příklad ukazuje přehled všech proudových harmonických na 3 fázích a N. Harmonické 5. a 7., 11. a 13., 17. a 19. vyčnívají. Červený sloupec zobrazuje 95% naměřené hodnoty, modrý sloupec značí 100% naměřené hodnoty.



Tabulka harmonických hodnot

Harmonics Plot	Interharmonics Plot	Harmonics Details	Interharmonics Details	D-A-C-H - CZ

	L1 - 95%	L1 - Max	L2 - 95%	L2 - Max	L3 - 95%	L3 - Max
02	2.8521 [A]	3.4658 [A]	2.6505 [A]	3.5537 [A]	2.5926 [A]	3.2562 [A]
03	1.7764 [A]	2.2264 [A]	1.8707 [A]	2.3933 [A]	1.5029 [A]	1.9265 [A]
04	1.2930 [A]	1.6541 [A]	1.2510 [A]	1.8606 [A]	1.2403 [A]	1.6760 [A]
05	88.0763 [A]	106.7447 [A]	88.3021 [A]	107.1785 [A]	87.8084 [A]	106.6618 [A]
06	1.0791 [A]	1.4184 [A]	1.0394 [A]	1.4161 [A]	1.0252 [A]	1.4987 [A]
07	25.4768 [A]	32.0951 [A]	26.1785 [A]	33.0616 [A]	25.5559 [A]	32.1389 [A]
08	0.6486 [A]	0.9401 [A]	0.6441 [A]	0.8871 [A]	0.6309 [A]	0.8007 [A]
09	0.5818 [A]	0.7895 [A]	0.5549 [A]	0.7112 [A]	0.5185 [A]	0.7063 [A]
10	0.5378 [A]	0.7709 [A]	0.5205 [A]	0.7113 [A]	0.5028 [A]	0.7268 [A]
11	24.4563 [A]	30.5683 [A]	24.4522 [A]	30.5124 [A]	24.3625 [A]	30.4375 [A]
12	0.4965 [A]	0.6506 [A]	0.4973 [A]	0.7355 [A]	0.4640 [A]	0.6367 [A]
13	11.0046 [A]	14.7722 [A]	11.3741 [A]	15.3005 [A]	11.0889 [A]	14.8478 [A]
14	0.3423 [A]	0.4776 [A]	0.3570 [A]	0.4720 [A]	0.3331 [A]	0.4413 [A]
15	0.3337 [A]	0.4499 [A]	0.3349 [A]	0.4376 [A]	0.3039 [A]	0.3993 [A]
16	0.3181 [A]	0.4593 [A]	0.3323 [A]	0.4456 [A]	0.3126 [A]	0.4064 [A]
17	12.5913 [A]	15.7555 [A]	12.4908 [A]	15.6298 [A]	12.5218 [A]	15.7005 [A]
18	0.3317 [A]	0.4455 [A]	0.3349 [A]	0.4393 [A]	0.3082 [A]	0.4272 [A]
19	7.0123 [A]	9.5618 [A]	7.3320 [A]	10.0010 [A]	7.0974 [A]	9.5995 [A]
20	0.2396 [A]	0.3149 [A]	0.2420 [A]	0.3224 [A]	0.2352 [A]	0.3055 [A]
21	0.2378 [A]	0.3196 [A]	0.2341 [A]	0.3165 [A]	0.2211 [A]	0.2829 [A]
22	0.2334 [A]	0.3069 [A]	0.2334 [A]	0.3146 [A]	0.2301 [A]	0.2942 [A]
23	7.6396 [A]	9.3913 [A]	7.5836 [A]	9.2955 [A]	7.6189 [A]	9.3453 [A]
24	0.2514 [A]	0.3249 [A]	0.2534 [A]	0.3468 [A]	0.2290 [A]	0.3186 [A]
25	4.8823 [A]	6.5485 [A]	5.1987 [A]	6.9194 [A]	4.9771 [A]	6.5909 [A]
26	0.1842 [A]	0.2600 [A]	0.1909 [A]	0.2500 [A]	0.1801 [A]	0.2174 [A]

13.5.4 D-A-CH-CZ hlášení

Software vytváří automatickou zprávu podle norem D-A-CH-CZ.

Všechny proudové harmonické budou porovnány s maximálním povoleným limitem daným normou. Je nutné vyplnit "zkratový výkon" sítě, připojenou zátěž a jmenovité napětí.

Harmonics Plot	Interharmonic	s Plot Harr	nonics Details	Interharmo	nics Details	D-A-C-H - CZ		
	Short circi	uit power [kVA	1:	10000				
			··					
	Connectio	Connection Load [kVA]: Nominal voltage L-L [V]:						
	Nominal v							
			_					
	valid THDi	[%]:		8.0	Ca	culate		
					l	ч		
	voltage h	Standard factor value						
			actor value	max. emissi	ion limit [A]	meas. harm	values [A]	I
		L1 - L3	actor value N	max. emissi L1 - L3	ion limit [A] N	meas. harm L1 - L3	. values [A] N	
	H 3	L1 - L3 6.0	actor value N 18.0	max. emissi L1 - L3 21.7	ion limit [A] N 65.2	meas. harm L1 - L3 2.4	. values [A] N 1.2	
	H 3 H 5	L1 - L3 6.0 15.0	actor value N 18.0	max. emissi L1 - L3 21.7 54.3	ion limit [A] N 65.2	meas. harm L1 - L3 2.4 107.2	. values [A] N 1.2	
	H 3 H 5 H 7	L1 - L3 6.0 15.0 10.0	actor value N 18.0	max. emissi L1 - L3 21.7 54.3 36.2	on limit [A] N 65.2	meas. harm L1 - L3 2.4 107.2 33.1	. values [A] N 1.2	
	H 3 H 5 H 7 H 11	L1 - L3 6.0 15.0 10.0 5.0	actor value N 18.0	max. emissi L1 - L3 21.7 54.3 36.2 18.1	ion limit [A] N 65.2	meas. harm L1 - L3 2.4 107.2 33.1 30.6	. values [A] N 1.2	
	H 3 H 5 H 7 H 11 H 13	L1 - L3 6.0 15.0 10.0 5.0 4.0	actor value N 18.0	max. emissi L1 - L3 21.7 54.3 36.2 18.1 14.5	ion limit [A] N 65.2	meas. harm L1 - L3 2.4 107.2 33.1 30.6 15.3	. values [A] N 1.2	
	H 3 H 5 H 7 H 11 H 13 H 17	L1 - L3 6.0 15.0 10.0 5.0 4.0 2.0	actor value N 18.0	max. emissi L1 - L3 21.7 54.3 36.2 18.1 14.5 7.2	ion limit [A] N 65.2	meas. harm L1 - L3 2.4 107.2 33.1 30.6 15.3 15.8	. values [A] N 1.2	
	H 3 H 5 H 7 H 11 H 13 H 17 H 19	L1 - L3 6.0 15.0 10.0 5.0 4.0 2.0 1.5	actor value N 18.0	max. emissi L1 - L3 21.7 54.3 36.2 18.1 14.5 7.2 5.4	ion limit [A] N 65.2	meas. harm L1 - L3 2.4 107.2 33.1 30.6 15.3 15.8 10.0	. values [A] N 1.2	

D-A-CH-CZ hlášení srovnává všechny proudové harmonické s limity. Červené hodnoty jsou nad prahem.

DACH-C2: NOT COMPLIEDvoltage harmonicsStandard factor valuemax.emission limit [A]meas.harm.valueL1 - L3NL1 - L3NL1 - L3H36.018.021.765.22.4H515.054.3107.2107.2H710.036.233.1107.2H115.018.130.611.3H134.014.515.315.3H172.07.215.815.8H191.55.410.010.0H211.03.60.310.3													
voltage harmonicsStandard F-valuemax.emission [A]meas.harm.year meas.harm.ye	DACH-CZ: NOT COMPLIED												
L1 - L3 N L1 - L3 N L1 - L3 H3 6.0 18.0 21.7 65.2 2.4 H5 15.0 54.3 107.2 107.2 H7 10.0 36.2 33.1 11 H1 5.0 18.1 30.6 15.3 H13 4.0 14.5 15.3 15.8 H17 2.0 7.2 15.8 10.0 H21 1.0 3.6 0.3 0.3	voltage harmonics	Standard factor value		max. emissi	on limit [A]	meas. harm. values [A]							
H3 6.0 18.0 21.7 65.2 2.4 H5 15.0 54.3 107.2 H7 10.0 36.2 33.1 H11 5.0 18.1 30.6 H13 4.0 14.5 15.3 H17 2.0 7.2 15.8 H19 1.5 5.4 10.0 H21 1.0 3.6 0.3		L1 - L3	N	L1 - L3	N	L1 - L3	N						
H 5 15.0 54.3 107.2 H 7 10.0 36.2 33.1 H 11 5.0 18.1 30.6 H 13 4.0 14.5 15.3 H 17 2.0 7.2 15.8 H 19 1.5 5.4 10.0 H 21 1.0 3.6 0.3	H 3	6.0	18.0	21.7	65.2	2.4	1.2						
H7 10.0 36.2 33.1 H 11 5.0 18.1 30.6 H 13 4.0 14.5 15.3 H 17 2.0 7.2 15.8 H 19 1.5 5.4 10.0 H 21 1.0 3.6 0.3	H 5	15.0		54.3		107.2							
H 11 5.0 18.1 30.6 H 13 4.0 14.5 15.3 H 17 2.0 7.2 15.8 H 19 1.5 5.4 10.0 H 21 1.0 3.6 0.3	H 7	10.0		36.2		33.1							
H 13 4.0 14.5 15.3 H 17 2.0 7.2 15.8 H 19 1.5 5.4 10.0 H 21 1.0 3.6 0.3	H 11	5.0		18.1		30.6							
H 17 2.0 7.2 15.8 H 19 1.5 5.4 10.0 H 21 1.0 3.6 0.3	H 13	4.0		14.5		15.3							
H 19 1.5 5.4 10.0 H 21 1.0 3.6 0.3	H 17	2.0		7.2		15.8							
H 21 1.0 3.6 0.3	H 19	1.5		5.4		10.0							
	H 21	1.0		3.6		0.3							
H 23 1.0 3.6 9.4	H 23	1.0		3.6		9.4							
H 25 1.0 3.6 6.9	H 25	1.0		3.6		6.9							


13.5.5 Časové diagramy dlouhodobých dat

V menu "Cyklická data" jsou zobrazena všechna zaznamenaná data. V každém měření je uloženo více než 2800 různých naměřených hodnot (napětí, harmonické, subharmonické, proud, výkon a energie). Jakákoliv naměřená data mohou být zobrazena společně diagramu v závislosti na čase. Tudíž, například, vztah mezi napěťovým kolísáním, výsledné míry blikání a změnou v síti mohou být zobrazeny v souvislosti se změnami proudu.

Zvolením požadovaného parametru (nebo několika parametrů) 🗐 🔽 U eff min a zmáčknutím Timing diagram tlačítka se zobrazí graf s požadovanými naměřenými hodnotami v závisolosti na čase.

Začátek naměřených dat Doba měření Konec naměřených dat Data View Setup Window Help 📙 😏 🔳 🛛 🗛 🗢 😫 Information ₽ × 26.02.2008 14:40:00 04.03.2008 14:10:00 6d 23h 30m 0s 1.2 System 4-wire System Information Nominal voltage L-N: 400V / 230V Frequency: 50Hz 200.0 Interval: 600s 1.0 Ripple-control frequency: 168Hz Start: 26.02.2008 14:40:00 End: 04.03.2008 14:10:00 150.0 0.8 Duration: 6d 23h 30m 0s Number of intervals: 1006 đΧ Permanent record PQ-events 0.6 🖌 $\sum 100.0$ Timing data Selection Cool harmonics
 Cool harmonics
 Cool harmonics
 Even interharmonics
 Odd interharmonics RMS 10ms F 0.4 50.0 Long term flicker UU Unbalance Positive-sequence system Negative-sequence system Zero-sequence system U2 Zero/Pos.system 0.2 0.0 Current I eff I eff max (10ms) ÷ I Mean (l1, L2, L3) - 0.0 THD ÷ 14:40 22:13 09:33 03.03 14:10 18:26 02:00 05:46 02.03 04.03 26.02 27.02 28.02 01.03 Timing diagram 📕 U1E min 📃 U2E min 🔲 U3E min 📘 IL1 max IL2 max 📘 IL3 ma× IEC61000-2-2 / EN50160 report Evaluation 26.02.2008 14:40:00 04.03.2008 14:10:00 6d 23h 30m 0s

Obrázek: Časový diagram s minimální hodnotou 10ms pro napětí L1, L2. L3

Pomocí legendy mohou být zobrazené kanály zapínány a vypínány

GMC-měřicí technika, s.r.o.

Přibližovací funkce v grafickém menu:



Ke zvětšení oblasti, aktivujte přibližovací funkci. Poté tážením myši se stisknutým levým tlačítkem vytvořte okno od horního levého rohu do spodního pravého. Pokud je okno vytvořeno v opačném směru, zvětšení se vynuluje.





Pokud je tlačítko "Pohyb" stlačeno, graf se může volně posouvat po časové ose a ose hodnot.



Umístění značky:

Použitím tlačítka "Značka" mohou být umístěny v grafu dvě značky.



Značky mohou být umístěny do grafu pomocí levého tlačítka myši. Tím se vybere nejbližší hodnota křivky a značka získá svoji barvu.

- Značka č. 1 levým tlačítkem myši a klávesou Shift
- Značka č. 2 levým tlačítkem myši a klavesou Ctrl

Vzdálenost mezi oběmi značkami je vypočtena jako absolutní hodnota. Časový interval je vypočten vždy, odchylka je vypočítána pouze při shodě jednotek.





U dlouhých měřicích intervalů (např. 10 min) a při extrémních hodnotách (10 ms), se přesný čas značky zobrazuje v milisekundách.

Význam různých typů čar

📈 🖄 🕅 🕅

Jsou nabídnuty 4 typy zobrazení čar:.

- 1.. Spojí všechny naměřené body dohromady. (výchozí pro všechny grafy)
- 2.. Zobrazuje pouze naměřené body, body nejsou spojené čarou.
- 3.. Toto znázornění je vhodné zejména pro střední hodnoty , jako je 15 minutové hodnoty. Zde je hlavní hodnota měřicí periody zobrazena jako rovná čára.



4.. "Zobrazení s opačnou úrovní" umožňuje, aby síťová přerušení byla jasně zobrazena v časovém diagramu.



Ostatní funkce v pravém tlačítku myši:

- Smazat značku = Pokud je nastavena jedna značka, je možné tuto značku smazat
- Označení zobrazení = Jsou označena naměřená data, které jsme získali při výpadku sítě nebo přerušení. Označení může být zapnuto nebo vypnuto..
- Měřítko levé osy = u levé osy měření může být měřítko nastaveno ručně
- Měřítko pravé osy = u levé osy měření může být měřítko nastaveno ručně
- Měřítko logaritmických os
- **Automatické sdílení os** = Software automaticky spojuje smysluplná data s jejich vlastním měřítkem tak, aby se žádné naměřené hodnoty nepřekrývaly.
- Automatické měřítko os = Software automaticky zobrazí maximální a minimální hodnoty přes celou obrazovku
- Nastavení mezní linky = může být nastavena hodnota a barva mezní linky
- Kompletní data = zobrazí se celá perioda měření
- **Data 1 dne** = časové měřítko je nastaveno na jeden den
- Data 7 dní = časové měřítko je nastaveno na přesně 7 dní
- Data 2 týdnů = časové měřítko je nastaveno na 14 dní
- Data 4 týdnů = časové měřítko je nastaveno na jeden měsíc
- Vložení komentáře = tato funkce umožňuje přidání komentáře do grafu. Ten se také objeví v tisku.
- Tisk = současný graf bude poslán na zvolenou tiskárnu nebo uložen jako PDF dokument
- Schránka = Grafický displej je zkopírován do schránky. Poté může být graf například vložen do *MS-WORD*[™] dokumentu



Nastavení mezní linky

V menu "Nastavení mezní linky" je možné definovat jakékoliv mezní linky.

Může být nastavena barva, hodnota a odpovídající y-osa mezní linky.

Příklad: Mezní linka pro napětí; 207 V (-10% Unenn)



Zobrazení mezní značky harmonické

Software automaticky navrhne prahy harmonických, napětí, nesymetrie nebo flikru. Práh může být procentní hodnota nebo absolutní hodnota, záleží na nastavení harmonických.





Vložení a upravování komentářů

S funkcí "Vložit komentář" může do grafu umístěn jakýkoliv počet textů.

Ke smazání nebo přemístění komentáře v grafu na něj klikněte myší, aby se zabarvil do červena.

Pak, použitím funkce "přesunout", může být text vymazán nebo přesunut pomocí myši.

Ke upravení komentáře na něj dvakrát myší klepněte.

-	***		(hvinilitititititi	rihn
- 200.00 —				
-				
- 150.00 —				
-		voltage di	p 132.23V	

13.5.6 Osciloskopický záznam

Na kartě "Osciloskop" jsou k dispozici všechny manuálně i automaticky uložené osciloskopické záznamy. Mohou být seřazena podle času nebo spouštěcích podmínek.

Dvojím kliknutím na řádek nebo zmáčknutím tlačítka Graph se otevře odpovídající osciloskopické zobrazení.

Pro každý chybový záznam jsou zobrazena všechna napětí "vodič-vodič" a "vodič-zem".



Záznamy lze procházet pomocí tlačítek . Software si pamatuje nastavení předchozího obrázku a všechny další obrázky jsou tak zobrazeny se stejnými parametry (v příkladu pouze napěťové kanály bez proudových)

Menu "Pravé tlačítko myši":





Výpočet FFT spektra je možný po aktivaci "FFT" pole pro každý uložený záznam osciloskopu.

- PQ-Box 150 = DC do 10.000Hz
- PQ-Box 200 = DC do 20.000Hz



Pole značek v FFT analýze ukazují vybranou frekvenci a amplitudu ve spektru.



13.5.7 10 ms RMS záznamník

Na kartě "10 ms RMS" jsou k dispozici všechny RMS záznamy uložené manuálně nebo automaticky. Mohou být seřazena podle času nebo spouštěcích podmínek.

Dvojím kliknutím na řádek nebo zmáčknutím tlačítka Graph se otevře odpovídající graf.



Záznamy lze procházet použitím dvou tlačítek **I (**). Software si pamatuje nastavení předchozího obrázku a zobrazí všechny další obrázky se stejnými parametry. (V příkladu pouze napěťové kanály bez proudových).



13.5.8 Záznamník přechodových dějů (volba T1 pro PQ-Box 200)

Na kartě "Přechody" jsou k dispozici všechna manuálně nebo autpomaticky uložená přechodová data. Mohou být seřazena podle času nebo spouštěcích podmínek.



FFT funkce přechodového záznamníku

Použitím FFT funkce přechodového záznamníku je možné provádět výpočet amplitud ve frekvenčním spektru až do maximálního frekvence 1 MHz. Frekvenční rozsah ve spektru je limitován na 50% ze vzorkovací frekvence přechodového měření. Například: nastavení vzorkovací frekvence je 1 MHz = FFT spektrum je limitováno do 500kHz.



13.5.9 Záznamník HDO signálů (volba R1 pro PQ-Box 200)

S volbou R1 "Záznam HDO signálů" je možné spuštět záznam HDO signálu. Maximální délka záznamu je 210 vteřin.

V tomto příkladě byla zaznamenána frekvence 180 Hz po dobu 1 minuty a 40 vteřin. Jsou zaznamenány napětí i proudy.





13.5.10 PQ události

Na kartě "PQ Události" se zobrazí všechna porušení nastavených limitů.

Tlačítkem List table se zobrazí detailní seznam PQ událostí s časovým určením a extrémními hodnotami.

WinPQ mobil - [Testmessu	ng: PQ-events [Frequent	y deviat	ion - Infraction harmonic]								
🚨 📀 🔳 💼	и марал нар										
Information	e ×		Event v	Start Time	May Value	Harmonic	End Time	Duration			
Info			Dip USE	21.10.2008.11.22.27	216 486		21.10.2008.11:22:27	Os 80ms			
Nominal voltage L-N:	400Y / 230V	-	To Graphica Is anno 2011 1977	21.10.2200.11.22.20			21.10.2000.11.22.20				
Interval:	15	2	Infraction narmonic U2E	21.10.2008 11:22:28		6	21.10.2008 11:22:28				
Ripple-control frequency:	168Hz	3	Swell U2E	21.10.2008 11:22:46	252.48		21.10.2008 11:22:46	Os 187ms			
Start:	21.10.2008 11:20:41	4	Swell U1E	21.10.2008 11:22:46	254.575		21.10.2008 11:22:46	0s 196ms			
End:	21.10.2008 11:29:40	5	Swell U3E	21.10.2008 11:22:46	248.196		21.10.2008 11:22:46	Os 196ms			
Number of intervals:	436	6	Dip U3E	21.10.2008 11:22:52	214.975		21.10.2008 11:22:52	Os 10ms			
More		7	Dip U3E	21.10.2008 11:22:52	211.719		21.10.2008 11:22:52	0s 308ms			
No aureata		8	Dip U1E	21.10.2008 11:22:52	205.539		21.10.2008 11:22:52	0s 194ms			
PQ-events		9	Dip U2E	21.10.2008 11:22:52	207.659		21.10.2008 11:22:52	Os 215ms			
PO-events	Number	10	Infraction harmonic U1E	21.10.2008 11:22:53		2	21.10.2008 11:22:53				
Frequency deviation 2 Overvoltage 0 Swell 14		11	Infraction harmonic U2E	21.10.2008 11:22:53		2	21.10.2008 11:22:53				
		12	Infraction harmonic U3E	21.10.2008 11:22:53		2	21.10.2008 11:22:53				
- V A Dip - V A Deep voltage di	p 4	13	Infraction harmonic U1E	21.10.2008 11:22:54		2	21.10.2008 11:22:54				
 Vicage literio Vicage literio Signal detection 	(3sec-va 0	14	Infraction harmonic U2E	21.10.2008 11:22:54		2	21.10.2008 11:22:54				
Slow voltage ev	ent 60 erm flicker 0	15	Infraction harmonic U3E	21.10.2008 11:22:54		2	21.10.2008 11:22:54				
- V 🔔 Infraction Unsy	metry 3 0	16	Swell U2E	21.10.2008 11:23:03	245.665		21.10.2008 11:23:03	Os 9ms			
🔤 🗻 🔝 Infraction harm	onic 33	17	Swell U2E	21.10.2008 11:23:03	258.604		21.10.2008 11:23:03	0s 281ms			
		18	Swell UIE	21.10.2008 11:23:03	267.542		21.10.2008 11:23:03	Os 262ms			
	_	19	Swell U3E	21.10.2008 11:23:03	266.804		21.10.2008 11:23:03	0s 234ms			
		20	Infraction harmonic U1E	21.10.2008 11:23:04		2	21.10.2008 11:23:04				
		21	Infraction harmonic U2E	21.10.2008 11:23:04		2	21.10.2008 11:23:04				
List table	ITIC	22	Infraction harmonic U3E	21.10.2008 11:23:04		2	21.10.2008 11:23:04				
PQ-events: Permanent record:		*	× ж × ж		*		*	*	***	×	
Oscilloscope: 10ms RMS:			111				1	1			
Ripple control signals:					1						

Tlačítkem je možné zobrazit všechny napěťové události jako ITIC znázornění. Všechny odchylky od nominálního napětí včetně doby trvání a amplitudy jsou zobrazeny graficky.



Na kartě "PQ Události" je kromě ITIC grafu i tabulka UNIPEDE statistických událostí pro všechny poklesy napětí a přepětí.

Event Matrix

V menu Nastavení / Základní lze tyto statistiky přepnout na vyhodnocení podle NRS 048 (PQ standard pro Jižní Afriku).

EN50160							
UNK3 040							
WinPQ mobil - [NatSchutzRuhe02: Event Matrix Tabl	2]						
ata View Setup Window Addon Help							- 6
🗄 🚱 💷 🚔 🔽 🏦 🗽 📖	(*)						
			-	uration tim	-1		
System: 4-wire System	Residual voltage u[%]		L	uration qui	2]		
Nominal voltage L-N: 400V / 230V		10 200	200 500	500 1000	1000 5000	5000 60000	
Frequency: 50Hz	90 80	2216	57	1	0	0	
Interval: 600s	80 70	0	0	0	0	0	
Ripple-control frequency: 210Hz	70 40	0	0	0	0	0	
Shuth 11.00.0000 15.10.00	40 5	0	0	0	0	0	
Scarc: 11.03.2009 15:10:00	5 0	0	0	0	0	0	
More Comments							
PO-events A X							
PQ-events Number							
A Frequency dev							
- 🗌 👗 Swell 9	Swell voltage ul%1	Dur	Duration t[ms]				
- Dip 2645		10 500 8	500 5000 50	000 60000			
Deep voltage dip 001	120	0	0	0			
- 🗌 🚣 Signal detectio 0	120 110	0	0	0			
- 🗌 📥 Slow voltage e 0		_					
Infraction long							
- A Infraction THD 0							
🗆 🗌 📥 Infraction har 2							
	Overview data						
	PQ-events:[3507]						
	PQ-events:[3507] × >	« × =					
	PQ-events:[3507] × > Permanent record: Oscilloscope:[650] 10mm DMS-[646]						
List table Matrix ITIC	PQ-events:[3507] Permanent record: Oscilloscope:[650] 10ms RM5:[646] Ripple control signals:						



13.5.11 Export dat – Intervalové údaje

Použitím "Nastavení / Export" je možné nastavit základní parametry pro export naměřených dat. Desetinná čárka je v německém Windows zobrazena jako čárka; v anglickém Windows jako tečka.

3	Data	View Setup Window Addon Help
	1 C) 🔳 👌 🤍 🕂 😸 👖
ر ه	Informa	tion 🔶 🗗 🕹
Mark	Info	
s	Norr	🖉 Output Format 🛛 💽 🔀
natio	Inte	Delimitter
Infor	Ripp	🔿 Comma
		 Tabulator (^)
	Star	Space ()
	End	O Semicolon (;)
	Dura	Decimalplace
	Num	Point (.)
		🔘 Comma (,)
		Output
	Permar	Suppress header (for correct CSV-Format)
/ents	Timi	With linenumbers
Q-e		
-	Sel	Cancel OK
w.		

Použitím "Data / CSV Export" mohou být všechna data naměřených intervalů exportována například do formátu MS Excel.



V následujícím menu mohou být označeny všechny požadované hodnoty a poté exportovány pomocí tlačítka "Export" do složky. Použitím funkce "Uložit vybrané" mohou být uložena různá vybraná data, například export všech harmonických.



Pro exportovanou složku může být zvoleno libovolné jméno. Složka bude uložena do PQ-Box / Adresář exportů.



Příklad exportované složky do MS Excel:

	А	В	С	D	E	F	G	Н	- I	J	K
1	PQ Box 100		Serial-No.: 0	804-004							
2											
3	Measuremen	nt: Solar plant, H	lofweg 28,								
4											
5	Interval: 600	sec									
6	Voltage: 230	V									
7											
8											
9	9 Date/Time: 18.11.2008 12:40:00 - 26.11.2008 09:50:00			08 09:50:00							
10											
11	Date	Time	P L1	P L2	PL3	P total	S L1	S L2	S L3	S total	QL1
12	18.11.2008	12:40:00	28970.9	29141.8	28623.1	86735.7	33268.4	32337.8	32861.8	98529.4	16354.6
13	18.11.2008	12:50:00	35467.8	35369.3	35821.7	106659	38617.5	36427.2	38791.4	113940	15275.8
14	18.11.2008	13:00:00	37027.4	36698.5	37197.9	110924	39811.1	37975.3	39840.5	117718	14625.3
15	18.11.2008	13:10:00	30077.2	30896.3	30015.8	90989.1	33151.5	32195	32980.1	98415	13942.7
16	18.11.2008	13:20:00	28710.2	29336.5	29443.2	87489.9	30632.4	30212.2	31295.6	92214.9	10680.1
17	18.11.2008	13:30:00	36482.6	37915.5	36829	111227	39502.6	39227.4	39710.5	118495	15148.7
18	18.11.2008	13:40:00	29710.6	30129.8	29647	89487.3	33692.9	31855.7	33216.9	98892.1	15890.1
19	18.11.2008	13:50:00	39636.2	40203.4	39142	118982	42011.7	41812.8	41045.9	124953	13926.7
20	18.11.2008	14:00:00	32961.5	32672.7	31729.8	97364	35817.4	34063.2	34084.7	104121	14015.2
21	18.11.2008	14:10:00	24075.5	24809.9	23199.5	72085	26868	25623.7	25789.5	78576.4	11927.1
22	18.11.2008	14:20:00	30752.7	31526.1	30099.9	92378.7	33938.8	32864.1	32846.5	99826	14356.6

 Pořadí zvolených dat v exportu dat je automaticky i pořadí sloupců v exportované složce.



V CSV exportu je minimální a maximální hodnota RMS uložena s přesným časovým údajem.

Také krátkodobý flikr (PST) a dlouhodobý flikr (PLT) mají své vlastní časování nezávislé na naprogramovaném měřicím intervalu a sice vždy 10ti minutový interval.

Datum/Zeit:	17.10.2013 09:30	06:50:00								
Datum	Zeit	UL1 C	UL2	UL3	UL1 max	UL2 max	UL3 max	UL1 min	UL2 min	UL3 min
07.10.2013	09:30:00	232,56	232,539	233,323						
07.10.2013	09:35:39					233,004				
07.10.2013	09:35:44						233,999			
07.10.2013	09:38:16				233,124					
07.10.2013	09:39:01							230,728		
07.10.2013	09:39:01								230,506	231,44
07.10.2013	09:40:00	232,572	232,487	233,394						
07.10.2013	09:40:27						233,874			
07.10.2013	09:43:50								231,299	232,322
07.10.2013	09:49:00				233,116					
07.10.2013	09:49:00					233,107				
07.10.2013	09:49:30							231,209		
07.10.2013	09:50:00	232,51	232,412	233,318						

13.5.12 Další funkce

Použitím menu ikony "Okno/Rozdělení" je možné v přehledu zobrazit všechna doposud otevřená vyhodnocení současně.



"Informace" a "Přehled naměřených dat" mohou být zavřeny, aby uvolnily místo pro vyhodnocovací grafy. Pomocí pole "Zobrazit" mohou být znovu zobrazeny.





Porovnání dvou naměřených souborů dat:

Během vyhodnocení je možné otevřít další měření současně se stávajícím a vzájemně je porovnat.

Obrázek: Dvě odlišná měření zobrazená pod sebou

(2 x EN50160 hlášení; 2 x časovo-úrovňový diagram)



S ikonou Nastavení

PQ-Box limity a nastavení 14.

C můžete změnit parametry zařízení, spouštěcí podmínky a limity.

					Send new
	Configuration	-	-		
	Network:	 50 Hz Bocord 	© 60 Hz		
	"only" voltages	"only" Basicdata	Identification: EN5016	- IEC61000-2-2 LV - def	
ngs	Converter configuration				Basi
	N PE				
		A B C		P1 P2 P1 P2 v v v	
				\$1. \$2 \$1. \$2 \$1.	
		L1 L2 L3 N E			
		- 6 6 6 6 6		11 12 13 IE	
ope	: 1-wire system	U: 3-wire system	U: 4-wire system	I: Aron-circuit	
eco					
	•		4		
	Measuring parameter		Power measurement	Transducer factor	
			acc. DIN40110-2	UL1 1	
evice	(primary):	398,37	Powercalculation		
			Unbalance-	012 1	
	Measuring interval [sec]:	600		UL3: 1	
	Power interval:	15 min 💌	230 V curve	UNE 1	
	rower interval.	13 1111	120 V curve		
				11: 1	
	Ripple control signal recorder ON /	OFF			
	Ripple control signal recorder ON / Ripple-control frequency [Hz]	1 OFF 168		12: 1	
	Ripple control signal recorder ON / Ripple-control frequency [Hz] Bandwidth [Hz]	10FF 168 5		I2: 1 I3: 1	
	Ripple control signal recorder ON / Ripple-control frequency [Hz] Bandwidth [Hz] Recorder time [sec]	0FF 168 5 60		12: 1 13: 1	
	Ripple control signal recorder ON / Ripple-control frequency [Hz] Bandwidth [Hz] Recorder time [sec] Trigger threshold [% UN]	COFF 168 5 60 0.5		12: 1 13: 1 14: 1	
	Ripple control signal recorder ON / Ripple-control frequency [Hz] Bandwidth [Hz] Recorder time [sec] Trigger threshold [% UN] Scheduled operation	0FF 168 5 60 0.5		12: 1 B: 1 N: 1	
	Ripple control signal recorder ON / Ripple-control frequency [Hz] Bandwildh [Hz] Recorder time [sec] Trigger threshold [% UN] Scheduled operation Please keep in mind: For technical rec	168 5 60 0.5	hortly before your intended start of measu	12: 1 13: 1 19: 1 19: 1	
	Ripple control signal recorder ON / Ripple-control frequency [Hz] Bandwidth [Hz] Recorder time [sec] Trigger threshold [% UN] Scheduled operation Please keep in mind: For technical re- Start On on onon	OFF 168 5 60 0.5 0.5	hortly before your intended start of measu End	12: 1 13: 1 19: 1 19: 1	
	Ripple control signal recorder ON / Ripple-control frequency [Hz] Bandwidth [Hz] Recorder time [sec] Trigger threshold [% UN] Scheduled operation Please keep in mind: For technical rec Start 00.00.0000	OFF 168 5 60 0.5 0.5	hortly before your intended start of measu End	12: 1 13: 1 IN: 1	Synchr
	Ripple control signal recorder ON / Ripple-control frequency [Hz] Bandwidth [Hz] Recorder time [sec] Trigger threshold [% UN] Scheduled operation Please keep in mind: For technical resistant Start 00.00.0000 ▼ Time adjustment	OFF 168 5 60 0.5 0.5	hortly before your intended start of measu	I2: 1 I3: 1 IN: 1	Synchr V Auto s
	Ripple control signal recorder ON / Ripple-control frequency [Hz] Bandwidth [Hz] Recorder time [sec] Trigger threshold [% UN] Scheduled operation Please keep in mind: For technical res Start 00.00.0000 ▼ Time adjustment Pc - Date:	OFF 168 5 60 0.5 0.5	hortly before your intended start of measu End 000.0000 v PQBox - Date:	12: 1 13: 1 14: 1	Synchr V Auto s

Send new setup to Box Odešle aktuálně zobrazené nastavení do PQ-Boxu

Load	Otevře soubor šablon nastavení, které byly předtím uloženy na PC
Store	Uloží nastavení do PC

Basic settings Přepíše zobrazené nastavení původními hodnotami. (Tuto změnu je stále nutné "poslat" do PQ-Boxu, aby se nastavení projevila). Tlačítko Základního nastavení ovlivní všechna nastavení uložená v souboru "PQBox_Param_defult.ini". Tento soubor může být přepsán, pokud se rozhodnete vytvořit si vaše vlastní výchozí nastavení. Každá složka nastavení obsahuje všechna data nastavení ze všech karet "Základní nastavení", "Limity", "Osciloskopy" & "10ms RMS záznamník". Tato nejsou uložena jednotlivě.



Synchronize Time

Synchonizuje čas PQ-Boxu s časem PC v daném okamžiku

Auto-Synchronize Je-li aktivována tato volba, PC automaticky synchronizuje PQ-Box při každé aktualizaci nastavení.

Tato funkce umožňuje spustit a zastavit měření PQ-Boxu přímo z programu.

14.1 Základní nastavení



^{Grundeinstellungen} V menu základního nastavení, můžete nastavit síťovou konfiguraci, nominální napětí a převodový poměr proudových a napěťových transformátorů.

Konfigurace napětí:

- 1 vodičový systém (jednofázový L1)
- 3 vodičový systém (izolovaná síť)
- 4 vodičový systém (L1, L2, L3, N, zem)
- V-obvod (Tato fuknce je aktivována pokud je transformátor sekundárního napětí ve středněnebo vysokonapěťových sítích připojen na V-zapojení. (Vstup U2 je na zem.)
- Delta high leg
- Split phase síť

Podle nastavení 3vodičové, nebo 4vodičové sítě rozpoznává přístroj měřenou síť. V izolované 3vodičové síti jsou hodnoty vypočítány dle EN50160 z napětí mezi vodiči. Ve 4vodičové síti (uzemněná síť) jsou všechny parametry kvality energie odvozeny z fázového napětí. Pro jednofázové měření bude zaznamenána pouze fáze L1, N a PE.





Měření/nastavení je možné popsat textem definovaným uživatelem (až do 32 znaků). Po dokončení měření lze text najít v "Komentář 2".

Ripple-control frequency:	🙏 Setup PQ-Box 100			? 🛛
Start:	PQBox: PQBox: Basic settings Limits Osciloscope	Configuration Network: System: Only voltages Converter configuration U V-drout	So Hz 60 Hz • 4-wie S fitten J 1: Aron-circuit	Load setup from Box Send new setup to Box Synchronize Time Auto-Synchronize Lod Store Basis Attings
	Comr	ment 1	Comment 2	
	1~ M	essung	Measurement transform	er (

Zvláštní módy přepínání pro sekundární transformátor proudu:



Tato funkce je aktivována pokud je sekundární transformátor proudu ve středně- nebo vysokonapěťové síti připojen pomocí Aron připojení. Proud I L2 není připojen a je vypočítán PQ-Boxem.



PQ-Box vztahuje všechny spouštěcí prahy a PQ události k hodnotě "Nominální napětí".

Jako nominální napětí by mělo být stanoveno smluvně dohodnuté napětí ve všech konfiguracích sítě, např 230 V nebo 20500 V.

Measuring interval [sec]: 600

Měřicí interval PQ-Boxu může být nastaven na jakoukoliv hodnotu v rozsahu od 1 do 1800 vteřin. Výchozí nastavení je 10 minut, protože to je interval určený v normách EN50160 a IEC61000-2-2.



a)

b)

Poznámka – Velikost dat

Nastavení měřicího intervalu na hodnoty menší než 60 vteřin je možné pouze pro krátké periody měření (pár hodin), protože přístrojem je tak zaznamenáváno velké množství dat.

Příklady velikosti dlouhotrvajících dat; chybové záznamy také zvyšují paměť:

- Měřicí interval 10 minut vytváří velikost dat přibližně 15 MB za týden
- Měřicí interval 1 sekunda vytváří velikost dat přibližně 15 MB za 30 minut

Velikost výsledných dat může být omezena dvěma způsoby:

Record
"only" voltages

V tomto nastavení se nezaznamenávají hodnoty proudu ani výkonu. Velikost dat je omezena na 40%.



V "Základních datech" nejsou zaznamenány harmonické, subharmonické nebo fázový úhel harmonických.

Všechny záznamníky jsou stále aktivní.

Status, Události, Označení
Hodnoty frekvence (průměr, extrém)
Hodnoty napětí (průměr, extrém)
Flikr
Hodnoty proudu (průměr, extrém)
Hodnoty výkonu (průměr, extrém)
Napětí HDO signálu
THC, K-Faktor, fázový úhel, symetrické komponenty
Zkreslený výkon, faktor výkonu
Odchylka napětí, symetrie, PWHD
PWHD, PHC proud
cosPhi, sinPhi, tanPhi, základní hodnoty výkonu
Základní jalový výkon
10/15/30-minutový interval
Hodnoty výkonu (průměr, extrém)

Měření s intervalem 1 vteřina vytváří velikost dat přibližně 6,6 MB za hodinu.

1 GB paměti bude zaplněna za 6,6 dní.



Převodový poměr napětí a proudu

Transducer	factor
UL1	1
UL2	1
UL3:	1
UNE	1
I1:	1
I2:	1
I3:	1
IN:	1

V nastavení převodníku se zadává převodový poměr proudových a napěťových transformátorů, ke kterým je připojen síťový analyzátor.

Příklad:

Napětí:primární = 20,000 V; sekundární = 100 V; převodní faktor UL1 = 200Proud:100 A / 5 A = Konverzní faktor 20

Interval výkonu:

Všechny hodnoty výkonu jsou také zaznamenány na volně nastavitelném intervalu 10, 15 a 30 minut.

Tyto intervaly začínají vždy v synchronizaci s celou hodinu..

Power interval:	15 min 💌
	15 min
Ripple control signal	30 min

Měření výkonu

Výpočet hodnot výkonu může být změněn pomocí dvou nastavení:

- dle DIN40110-2 s výpočtem nesymetrického jalového výkonu (základní nastavení PQ-Boxu)
- zjednodušený výpočet výkonu bez výpočtu nesymetrického výkonu.



Toto nastavení má také efekt na hodnoty výkonu na displeji PQ-Boxu.

AUX vstup (pouze PQ-Box 200)

AUX vstup může být aktivován nebo deaktivován.

Základní	nastavení	PQ Boxu	je: 1 A /	′ 1 mV.
			, ,	

_ ✓ AUX:	
Name:	Current
Unit:	
Offset:	
Factor:	

Příklad 1: proudové svorky 20A/200mV – Faktor = 0.1

Příklad 2: připojení teplotního senzoru s výstupem 0-1V při teplotě od 0°C do 100°C.

_ ✔ AUX:	
Name:	temperature
Unit:	°C
Offset:	
Factor:	0.1



Analýza HDO signálů:

Ripple control signal recorder ON / C	DFF
Ripple-control frequency [Hz]	168
Bandwidth [Hz]	5
Recorder time [sec]	60
Trigger threshold [% UN]	0.5

Rundsteuerfreq.:

286

Ve frekvenčním poli HDO signálů může být vložena jakákoliv frekvence v rozsahu od 100Hz do 3,750 Hz. Tato frekvence teď bude permanentně zaznamenávána jako maximální hodnota 200ms intervalu v cyklických datech.

Nabídka HDO záznamníku (R1)

Pokud je možnost "HDO záznamník" PQ-Boxu aktivována, je možné spustit vysokorychlostní záznamník, který monitoruje tuto frekvence.

Můžete nastavit frekvenci signálu, šířku pásma filtru, časovou délku záznamu a spouštěcí práh napětí. Maximální délka záznamu je 210 vteřin.

Ripple control signal recorder ON / OFF HDO záznamník je možné povolit nebo zakázat.

PQ-Box s licencovanou/aktivní volitelnou fukncí "Záznamník HDO signálu" může být identifikován podle LCD displejem (6. obrazovka) ukazující "+S" za typem PQ-Boxu.

• HDO záznamník může generovat obrovské množství dat a měl by být zapnut pouze když je vyhledána v křivce signálu porucha.

Naprogramování PQ-Boxu pomocí časového příkazu

Je možné spustit a zastavit PQ-Box použitím předdedinovaného časového příkazu.

Například: PQ-Box by měl být kontrolován časem, aby se spustil v čase od 0:00 a zastavil v čase 3:00 hodin s intervalem 1s.

Scheduled operation –				
Start			End	
07.09.2012	10:00:00	*	14.09.2012	▼ 10:00:00

Pokud je startovací tlačítko na PQ-boxu zmáčknuto před měřením, PQ-box začne ihned zaznamenávat data.

Pokud je zastavovací tlačítko na PQ-boxu zmáčknuto před koncem měřením, PQ-box zase ihned zastaví.

Nastavení času PQ-Boxu 200 :

nine aujustment			
PC - Date:	09.09.2008	PQBox 100 - Date:	09.09.2008
PC - Time:	17:57:50	PQBox 100 - Time:	17:57:44

Synchronize Time

PQ-Boxu poté nebude stále zobrazen na obrazovce PC.



14.2 Nastavení – EN50160 / IEC61000-2-2 / IEC61000-2-4 limity



V této menu nabídce se nacházejí všechny limity z norem EN50160 a IEC61000-2-2.

Odpovídající úrovně mohou být uživatelem změněny.

Použitím tlačítka Basic s	ettings So	e všechny limity	y resetují na s	standardn	í hodnoty.
Slow voltage change Tolerance 95%: Tolerance 100%:			positive [%] 110,00 🜩	negative [%] 90,0 negative [%] 85,0	
Voltage Changes (Dip/Swell) Tolerance 100%:			positive [%] 110,00 🚔	negative [%] 90,0	0
Rapid voltage change		Tolerance band [%] 1,0	00 💂 Detection limit	t for RVC [%] 5,0	00
Network frequency Tolerance 99.50%: Tolerance 100%:			positive [Hz] 50,50 🖨	negative [Hz] 49, negative [Hz] 47,	50 🗶
Unbalance	Long term flicker Plt		THD		
Tolerance 95% [%]: 2,00	Tolerance 95%:	1,00	Tolerance 95% [%]:	8,00	
Tolerance 100% [%]: 3,00	Tolerance 100%:	5,00	Tolerance 100% [%]:	12,00	
			THD calculation • H2 - H40 • H2 - H50 • H2 - H50 Grouping of harmonic • IEC 61000-4-30 • Full grouped (EI)	s (U/I) ClassA 161000-4-7 Kap.5.5	.1)
			Harmonics: Tolerance 95% [%]: Factor 100%:	2 2,00 1,50	
2. do 25. harmonick	é 26. d	o 50. harmonic	ké		
EN50160		EC61000-2-2			

Vzhledem k tomu, že EN50160 určuje limity pouze pro harmonické do 25., jsou v PQ-Boxu uloženy limity od 26. do 50.harmonické dle IEC61000-2-2.

GMC-měřicí technika, s.r.o. Load Tlačítko umožňuje otevřít různé komfigurace uložené v PC. Průmyslové limity dle IEC61000-2-4 jsou v šablonách rovněž uloženy. Store Pomocí může být uloženo jakékoliv množství šablon nastavení pro PQ-Boxu. THD výpočet THD calculation H2 - H40 🔘 Н2 - Н50 THD výpočet napětí a proudu může být změně v nastavení: $2 - 40^{th}$ • $2 - 50^{th}$ • Výpočet harmonické Grouping of harmonics (U/I) IEC 61000-4-30 ClassA Full grouped (EN61000-4-7 Kap. 5.5.1) no grouping

Výpočetní metoda pro seskupení harmonických může být upravena v závislosti na aplikaci (měření kvality výkonu nebo testování zařízení).

- Výpočet IEC61000-4-30 třída A
- Plné seskupení podle IEC61000-4-7 sekce 5.5.1 (IEC 61000-3-X)
 Výpočet harmonické (např. 2.Harm.= 75Hz do 125Hz).
 Subharmonické (Např. IH1 55Hz do 95Hz)
- Bez uskupení jedna frekvence



14.3 Nastavení spouštění osciloskopu



^{Oscilloscope} Spouštěcí kritéria pro osciloskop je možné nastavit v menu "Osciloskop". Ve výchozím nastavení je nastaven práh RMS hodnoty na +10% a -10% z nominálního napětí.

Pokud je pole šedé **10** a nezatrhlé, není toto spouštěcí kritérium aktivní. Všechny spouštěcí podmínky mohou fungovat paralelně a uplatňují se současně.

Spannung- / Strom Trigg	er									
	Untere Tri	ggerschwelle [%]	Obere Triggerschwel [%]		velle Effektiwertsprung [%]		Phasensprung [°]		Hüllkurventrigger [%]	
UL1:		90		110		10		6	V	20
UL2:	V	90		110		10		6		20
UL3:	V	90	V	110		10		6	V	20
UNE:				30		10				20
U12:		90		110		10		6		20
U23:		90		110		10		6		20
U31:		90		110		10		6		20
	_	[A]		[A]	_	[A]				
IL1:		10		3000		300		Automatik Trigger		
IL2:		10		3000		300				
IL3:		10		3000		300				
IN:				3000		300				
Externer Trigger (Bina	ireingang PQ-Bo	ox200)								Intervalltrigger
(i) fallende Flanke	🔘 stei	gende Flanke								10 📥 [min]
Hüllkurventrigger										
Totzeit Hüllkurventrigg	er [s]:	1								
Hysterese										
Hysterese 10ms RMS Spannung [%]: 2 Hysterese 10ms RMS Strom [A]: 2										
Aufzeichnungslänge / Vor	rgeschichte									
Vorgeschichte: 50 💂 [msec] Aufzeichnungdauer: 500 💂 [msec]										

"Čas záznamu" je celková doba záznamu osciloskopu v milisekundách.

Jako "Historie"je definován čas, který byl zaznamenán před výskytem události. Délka obrazu osciloskopu a historie může být nastavena na libovolnou hodnotu mezi 20 ms a 4000 ms.

Automatický spouštěč pro záznamník osciloskopu: Pokud je povolen, pak jsou automaticky změněneny všechny aktivované spouštěcí prahy na této stránce na "málo citlivé". Tím se zabrání zbytečnému zaznamenávání velkých objemů dat. "Automatický spouštěč" působí selektivně na každém prahu a zvyšuje ho. Pokud je síť bez problémů, limity se automaticky přepnou zpět na práh v nastavení.



Pokud je povoleno, záznamník osciloskopu zaznamenává v souladu s časovým intervalem. S WinPQ mobil je možné vypočítat spektrum záznamníku z integrovanou funkčností FFT.

Vysvětlení spouštěcích podmínek:

Pokud jsou spouštěcí prahy udány v "%", tak tato hodnota se vztahuje na jmenovité napětí nastavené v nastavení, například. 20,300 V nebo 400 V.

[%]	Spustí záznam při překročení nastaveného spouštěcího prahu. Základem jsou 10ms hodnoty RMS.
upper threshold	
[%]	Spustí záznam při překročení nastaveného spouštěcího prahu. Základem isou 10ms hodnoty RMS.
step	
[%]	Spustí záznam posunem na hodnotu RMS definované hodnoty. Základem jsou 10ms hodnoty RMS.
phase step	
[°]	Spustí záznam při fázovém posunu.
	Základem je posunutí sinusoidy do nuly ve " ° ".
envelope	
[%]	Spustí záznam při porušení sinusouidy. Měřicí zařízení identifikuje přerušení sinusové křivky skenováním (např. Komutační zářez).
	Přiměřené nastavení prahové hodnoty je mezi 10% a 25% nominálního napětí.
	Příklad komutačního zářezu::

Čas blokování spouštěče (mrtvý čas):

Z důvodu redukce množství dat lze nastavit fixní časový interval mezi jednotlivými záznamy, během kterého není spouštěč osciloskopu aktivní.

Příklad: Mrtvý čas = 5 sekund

Na konci záznamu osciloskopu je spoušteč osciloscopu blokován po nastavenou dobu. Všechna další nastavení spouštěčů pokračují v práci bez mrtvého času.

Hystereze: V normě IEC61000-4-30 je uvedena pro PQ události hystereze.

Příklad: Limit pro napěťový pokles = 90% - Hystereze = 2%

Pád sítě začíná překročením 90% nastaveného limitu, a končí, když síťové napětí dosáhne opět 92% (+2%).



14.4 ½ periodový RMS záznamník



^{10ms RM5 recoder} V menu "rms (1/2 periody)" mohou být nastavena spouštěcí kritéria pro RMS záznamník. Ve výchozím nastavení je nastaven práh RMS hodnoty na +10% a -10% nominálního napětí. Pouze zatržené prahové hodnoty jsou aktivní, spouštěcí podmínky bez zatržení jsou vypnuté.

PQBox:	PQBOX200 Ver:1.321 Sn:1305-103 [COM11]									Load setup from Box		
A			oltage- /	currer	t trigger							Send new setup to Box
			onage ,		lower threshold		upper threshold		step		phase step	Load
					[%]		[%]		[%]		[°]	Store
Basic settings			UL1:	v	90	1	110		10		6	Desis settings
			UL2:	v	90	1	110		10		6	Basic settings
			UL3:	v	90	1	110		10		6	
			UNE:				30		10			
Limits			U12:		90		110		10		6	
			U23:		90		110		10		6	
			U31:		90		110		10		6	
Oscilloscope					[A]		[A]		[A]			
Oscilloscope		2	IL1:		10		3000		300			
			IL2:		10		3000		300		Auto-Trigger	Start Measurement
			IL3:		10		3000		300		Mato migger	Stop Measurement
10ms RMS reco.			IN:				3000		300			
			Externa	al Trig	ger							
			falli	ing Ed	ge 💿 rising	Edg	je					
Transient												
		H	lysteresis									
			11			_			hannala dona DMC anna	-+ 1		
Update device			Hystere	SIS 10	ms RMS voltage [%]:		2	нуз	teresis 10ms RMS curre	nt ([A]: 2	
			arameter									Synchronize Time
			arameter									Auto synchronize
			pre-eve	ent tim	e: 1	000	[msec]		Recorder time:		3000 [msec]	
												Class
										_		Close

"Čas záznamu" je celkový čas záznamu pro záznamník v sekundách.

Jako "Historie" je definován čas který byl zaznamenán před výskytem události.

Délka záznamu a historie mohou být nastaveny na jakoukoliv hodnotu mezi 1 sekundou a 600 sekundami.

14.5 Automatický spouštěč

Automatická spouštěcí funkce pro záznam osciloskopu a pro záznam půlperiody může být odděleně zapnuta nebo vypnuta.

Pokud je zapnuta, PQ-Box změní nastavení na všech spouštěcích prazích a to v případě příliš citlivého prahu. Toto zabraňuje zaznamenání zbytečně velkého množství dat.

"Automatický spouštěč" se chová pro každý práh selektivně a může navýšit všechny tyto limity (např. horní a dolní práh, krok, fázový posun nebo tvar křivky spouštěče).

V případě výpadku proudu, což způsobí trvalé porušování spodní hranice prahu, se limit automaticky resetuje na přednastavenou hodnotu.

Provedení automatického spouštěče:

Tři časovače působí tak, že snižují citlivost dané spouštěcí úrovně. Spouštěcí úroveň pro horní práh, dolní práh, krok, fázový posun nebo tvar křivky spouštěče je nastavena pro každý parametr individuálně.

• Práh expanze:

Tento časovač působí tak, že snižuje citlivost spouštěče založenou na exponenciální funkci. Čím větší je rozdíl mezi aktuálními spouštěcími podmínkami a nastavením, tím delší a více snížená citlivost je aplikována.

• Práh držení

Pokud nastane nová spouštěcí podmínka, která je jen mírně vyšší než poslední spouštěcí úroveň, pak je nová spouštěcí úroveň použita jako práh pro dalších 600 vteřin. ('práh držení').

• Práh aproximace

Na konci 'prahu držení', 'prahový aproximační' časovač nastavuje exponenciálně práh zpět na nastavené hodnoty.

Použitím funkce automatického spouštěče může uživatel zajistit, že nejvyšší rušení bude vždy zaznamenáno.

U krátkých měřicích úloh nebo u uživatelsky nastaveného spouštěcího prahu prosím vypněte vždy funkci automatického spouštěče.

Chcete pořizovat naměřená data po delší dobu (> 5 dnů) a neznáte přesné podmínky sítě? Potom vám pomůže auto-spouštěcí funkce, když budou hodnoty prahů nastavené nízko, nedojde k rychlému zaplnění paměťi přístroje.



14.6 Spouštěč přes sekundární vstup (pouze PQ-Box 200)

Osciloskopiský a půlperiodový RMS záznamník může být spuštěn přes binární vstup.

External Trigger	
On step down	🔘 On step up

Digitální vstup pro externí spouštěcí signál je možné připojit přes dvě 4mm zásuvky. Tento vstup spouští osciloskopický a půlperiodový RMS záznamník.

Mohou být použity AC a DC signály až do 250 V. Spouštěč může být aktivován nástupnou nebo sestupnou hranouz. Prahová hodnota je 10 V.

14.7 Nastavení přechodových dějů (volba T1 pro PQ-Box 200)

V menu "Přechody" mohou být nastavena spouštěcí kritéria pro záznam přechodů.

• Spouštěcí práh pro přechodový signál

Není nutné se starat o základní napěťovou úroveň. Prahová úroveň je pouze pro přechody.

• Vzorkovací frekvence může být dána mezi 200kHz a 2MHz.

Délka záznamu záleží na vzorkovací frekvenci.

- 2MHz vzorkování = 32ms
- 200kHz vzorkování = 320ms.

Čas před spouštěčem je 50% z délky záznamu.

Voltage Trigger	Sample Rate
threshold	200 kHz
UL1 🔽 100 V	🔘 500 kHz
UL2 🔽 100 V	() 1 Mile
UL3 🔽 100 V	I MHZ
UNE 🔽 100 V	2 MHz
Transfer Trigger to	Intervalltrigger
✓ oscilloscope ✓ 10ms RMS	10 📥 [min]

- Funkce "přenosový spouštěč" spustí osciloskop a(nebo) RMS záznamník s každým přechodovým signálem.
- Intervalový spouštěč spustí přechodový záznamník podle časového intervalu. Intervalový spouštěč nespustí přenosovou spouštěcí funkci.

14.8 PQ-Box 150 & 200 aktualizace firmwaru



V menu "Aktualizace" je možné provést aktualizaci síťového analyzátoru nebo může být k PQ-Boxu přiřazen licenční kód s více funkcemi.

Postup pro aktualizaci PQ-Box 150 & 200:

- 1) Připojte napájení k PQ-Box
- 2) Propojte PQ Box pomocí USB nebo TCP rozhraní k PC
- 3) Otevřete Nastavení/Aktualizační menu v softwaru
- 4) Načtěte aktualizační složku "MCU-aplikace" do zařízení
- 5) PQ-Box se zrestartuje jako zaktualizovaný.

▲ Setup PQ-Box						
PQBox:	PQ80X200 Ver:1.217 Sn:9930-101 [COM49]	Load setu	p from Box			
-		Send new :	setup to Box			
	Update PQBox	Lo	Dad			
	MCU-Application: L:\Produktgruppen\PQI5ys\PQ-Box\PQ-Box\PQ-Box\PQBoxMCU_1v142.upd					
Basic setting:		Basic	setangs			
			Aktualizace licence:			
	License PQ6ox					
Limits	Serial Number: Get from Box		Aktualizace PQ-			
	License Code:		Boxu pro analýzu			
	Update License		HDO signalů.			
			_			
Oscilloscope		Start Ma	acurament			
		Stop Mea	asurement			
10ms RMS recor	,					
Update devic						
		C an al an				
		Synchro				
		AULU SYI				
		C	ose			


14.9 PQ-Box aktualizace licence

Použitím tlačítka Get from Box, pokud je PQ-Box připojen, se zobrazí sériové číslo PQ-Boxu. Vložte licenční kód ve složce "Licenční kód" výběrem adresáře nebo použitím klávesnice. Pokud se licenční kód shoduje se sériovým číslem, je aktivované pole "Aktualizace licence".

15. Převodník dat

15.1 Změna VT a CT poměru

S programem "Převodník dat" je možné opravit existující naměřená data. Pokud je PQ-Box parametrizován chybným nominálním napětím nebo chybným proudovým převodním faktorem, lze toto napravit.

- Změna nominálního napětí, např. z 400 V na 20,000 V
- Změna proudového převodního faktoru, např. z 1:1 na 1:10

🙏 Data View Setup V	Window Addon	Help		
] 🖪 🚳 🔳 🖉	l 🖸 🛛 🖿	lati lati	۲	

1) Otevřete měřicí složku, která má být změněna, pomocí "Načtení"

2) Vložte správné napětí nebo proudový převodní faktor

3) Pomocí "Provést" se naměřená data převedou a uloží do kopie originální složky. Nová data pak obsahují v poznámce 4 text "Nové"



15.2 Sloučení jednotlivých měření do jednoho kombinovaného

Použitím programu "Konventor dat" mohou být jednotlivá měření sloučena do jednoho kombinovaného měření.

- 1) Otevřete měřicí složku, která má být změněna, pomocí "Načtení"
- 2) Označte dvě nebo více datových složek
- 3) Tlačítkem "Spojit" jsou tato měření spojena a uložena jako nová měřicí složka.

estplatte Ir	nport PQ E	Box 100				_			1
erzeichnis:	C:/A-Eberle-F	Produktgrup	ppen/PQ-Box100/S	eminardaten					Laden
Datum		Version	Größe	Kommentar 1	Kommentar 2	Kommentar 3	Kommentar 4	^	
🤼 11.10.2	2011 06:16:13	V01.119	3256 KB	Frequenzumricht	3kHz	1 Teilmessung	getrenne Messung		
- 🙏 06.10.2	2011 16:16:00	V01.119	27327 KB	Frequenzumricht	3kHz	2 Teilmessung	getrennte Messung		Verbinde
- 🙏 06.10.2	2011 16:16:00	V01.119	30582 KB	Frequenzumricht	3kHz	2 Teilmessung	getrennte Messung		
23.09.2	2011 14:28:30	V01.130	2634 KB	Sitzanlage Nr.361	Automobilwerk 5	Überlast von Asy	Seminar		
- 🙏 08.06.2	2011 11:36:50	V01.130	13029 KB	Probleme Solaran	2 x 3~ Wechselri	10 ms Rekorder	Schwingen Netz		🗩 1 2 k
- 📥 16.05.2	011 08:29:12	V01.130	9367 KB	Fuhrländer	In Anlage FL 625	Ab 18.05, 21:31	Rückwirkung Haramonische		🔰 Loschen
📥 16.05.2	011 08:29:12	V01.130	9367 KB	Fuhrländer	In Anlage FL 625	Ab 18.05, 21:31	Rückwirkung Haramonische(new)		
	2011 13:13:00	V01.111	182817 KB	Solaranlagen	1~ Wechselrichter	Netzunsymmetrie	Überspannung		
🔺 🙏 19.04.2	2011 07:14:34	V01.126	816546 KB	HA Pflegeheim Vi	Juri-Gagarin-Straße	07743 Jena	große Messdatei	~	Abbruch



16. Online Analýza: PQ-Box& PC

Použitím fuknce "Online analýza" mohou být RMS hodnoty, obrázky z osciloskopu, harmonické, subharmonické a současný směr harmonických zobrazeny online na monitoru počítače nebo notebooku. Zobrazená data budou jsou obnovována v sekundovém intervalu.

Online měření je možné spustit během současného měření, před spuštěním měření i po dokončeném měření.

16.1 Online – osciloskop

Všechny následující obrazy z online měření jsou zobrazeny v designu "Black Magic"

Na kartě "Osciloskop" je zobrazen online osciloskop s 40,96kHz vzorkováním všech měřicích kanálů.



•

16.2 Online – FFT – 20,000 Hz

S měřicí funkcí "Spektrum" jsou online zobrazena všechna napětí a proudy, harmonické a subharmonické.

- PQ-Box 150 DC do 10.000 Hz
 - PQ-Box 200 DC do 20.000 Hz

V programu lze zvolit jednu ze dvou výpočetních metod FFT:



- 0 3.000 Hz: postup výpočtu podle IEC 61000-4-30 třída A (synchronní FFT)
- 2.000 Hz–10kHz/ 20kHz: postup výpočtu podle IEC 61000-4 -7 dodatek B



Následující funkce jsou dostupné přes menu pravého tlačítka myši:

Tisk:	Současný obraz je poslán na tiskárnu
Schránka:	Spektrum se zkopíruje do schránky Windows
Včetně DC:	DC komponenty mohou být v grafu zapnuté nebo vypnuté
Včetně základní frekvence:	Základní frekvenci lze v grafu zapnout nebo vypnout.



Záznam maximální hodnoty FFT

Použitím této funkce je možné zachovat zobrazení maximálních hodnot FFT na monitoru (přerušovaná čára.) Z online náhledu je tak možné jednoduše určit, jaká jsou maxima harmonických v daném měřicím bodě.



16.3 Online - harmonické

Na kartě "Harmonické" mohou být online zobrazeny všechny harmonické proudu a napětí (2. až 50.). Naměřená data jsou počítána měřicím přístrojem v souladu s IEC61000-4-30 třída A a přenášena do PC.



Následující funkce jsou dostupné v menu pravého tlačítka myši (export dat, manuální měřítko, dělení os atd.)

Delete Marker
Print
Copy image
Scaling left
Left axis log. scale
Scaling right
Right axis log. scale
Divide axis
Automatic scaling
Limit Markers
Insert comment
Export to ASCII file



16.4 Online - subharmonické

Ze tabulkové strany "Subharmonická" mohou být zobrazeny online všechny proudové a napěťové subharmonické až do 2,500 Hz. Naměřená data jsou vypočítána měřicím přístojem podle IEC61000-4-30 třída A následujícím skupinovým procesem a přeneseny do PC.



Vysvětlení seskupovacího procesu v souladu s IEC:

Před vyhodnocením subharmonických v síti jsou nejprve vytvořeny podskupiny. Pro všechny subharmonické mezi dvěma harmonickými je vytvořena jedna společná podskupina.



16.5 Online – frekvenční pásma 2 kHz do 9 kHz

Na kartě "2 to 9 kHz Harmonické" jsou zobrazeny všechny proudové a napěťové harmonické ve 200Hz skupinách.

Vždy je uvedena centrální frekvence.

Příklad: Všechny frekvence od 8,800 Hz do 9,000 Hz jsou umístěny v pásmu 8.9 kHz.





16.6 Online – směr harmonických

Na kartě "Směr harmonických" je zobrazen směr harmonických v měřeném bodě. Positivní hodnota (+) udává směr toku proudu ze sítě k uživateli (v tomto příkladu 5.harmonická).

Pokud je měřená hodnota negativní (-), udává tok proudu od uživatele do sítě.

$$P_2 = U_2 \cdot I_2 \cdot \cos \varphi_2$$

Poznámka: V síti zatížené napětovými harmonickými není určení směru harmonické vždy jednoznačné. Čím větší je zatížení sítě proudovými harmonicými od uživatele a čím méně je síť zatížená napětovými harmonickými, tím větší je význam tohoto vyhodnocení pro určení příčin rušení v síti.



Naměřené hodnoty dole v grafu ukazují úhel harmonické proudu ve vztahu k základní harmonické napětí.

• Příklad:

Na jednom přípojném bodě s několika uživateli by mělo být zanalyzováno, zda 5.harmonická bude přidána nebo odečtena. V našem případě spotřebitel A má 92A a spotřebitel B má 123A 5.harmonickou proudu. Dohromady s fázovým úhlem proudové harmonické je možné spočítat komplexní výsledek 55,5A.





16.7 Harmonický výkon a fázový úhel

Na obrazovce dole je zobrazen fázový úhel a hodnoty výkonu harmonické od 2. do 40.

- Fázový úhel napěťové harmonické ve vztahu k základní harmonické napětí
- Fázový úhel proudové harmonické ve vztahu k základní harmonické napětí
- Činný výkon harmonické (W)
- Jalový výkon harmonické (Var)
- Zdánlivý výkon harmonické (VA)

DODOV200 1	/ D -	107.0-	. 1502.0		ourl	_	_	_	_	_	_	_	_		_	_	_			_	_	_		_	_					1								
	er:2.	107 50	:1505-0	103 [CI		_	-	_	-	_	_	-	_	_	_	_	-	Į	ļ	-	-	_	_	-	_	_		<u> </u>		ļ	-/	-						
Osciloscope	S	pectru	m H	Harmor	nics	Inter	-Harmo	onics	2 - 9	9 kHz U	l-Harmo	onics	2 -9	kHz I-	Harmo	nics	Harm	ionic ar	igle & j	power	Di	rection	Т	iming c	hart	Det	ails	U/I/P	hase	Po	wer	PQ-E	Box Sta	atus				
Voltage phas	se ang	gle (UH	1) [°]																				_					_	_						_		_	
<u>L1</u> 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L2 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L3 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Current pha	se ang	gle (UH	11) [°]						_			_	_								_	_	_	_	_			_	_						_		_	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L2 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L3 0						0			0								0	0		0									0				0					0
Harmonic ph	iase ai	ngle (U	JHn / IH	in) [°]		_						_	_	_							_	_	_	_	_	_		_	_	_	_				_		_	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L2 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L3 0						0			0								0	0		0									0				0					0
Harmonic rei	al pow	ver [W]																																				
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	U	0	•
L2 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L3 0						0			0								0	0		0									0				0					0
Harmonic re	active	power	r [Var]									•		•									•			•				•	•							
	0	0	•	•	•	•	•	•	0	0	0	0	0	0	•	•	•	•	•	•	0	0	0	0	0	0	•	0	0	•	•	•	•	•	•		•	
	U	0	0	0	0	0	0	U	0	0	U	U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	U	0	U	U	U	U	0	U	U	0	0	0	0	0	0	
L3 0						0			0						0		0	0		0		0			0				0				0		0	0		0
Harmonic ap	paren	nt powe	er (VAJ	•	•	•	•	•	0	•	•	0	0	•	•	•	•		•	•	•	0	0	0	0	0		•	•	•	•	•	•	•	•		•	
	0	0	0	•	•	•	0	0	0	0	0	0	0	0		•	•	•	•	0	0	0		0	0	0	0	•	0	•	•	•	•	•	0	0	0	
	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	•	0	-
	2	- 0		6	7	•	0	10	11	12	12	14	15	16	17	10	10	20	21	22	22	24	25	26	27	20	20	20	21	22	22	24	25	26	27	30	20	40
		4)	0		0	y	10	11	12	13	14	15	10	-1/	18	19	20	21			-24	25	20	-21	28	29	-50	-51	-32	-55	34		30		- 20	-59	40

16.8 Online - časovo-úrovňový diagram

V " Online časovo-úrovňovém diagramu", mohou být sledovány napětí, proudy a výkon po nastavenou dobu. (1, 3, 5 nebo 10 minut).

Použitím menu přes pravé tlačítko myši mohou být nastavena měřítka nebo obraz může být zkopírován do schránky.

Pomocí tlačítka "Vyčistit displej" se naměřená data odstraní z obrazovky.





16.9 Online – Detaily naměřených hodnot

Na kartě "Detaily" jsou zobrazeny online hodnoty činného, jalového a zdánlivého výkonu pro jednofázové a 3fázové měření, stejně tak jako účiník, a fázový úhel základní frekvence sítě.

Karta – Detaily	
	Sample: 512 Frequency F: 50.01 Hz
Direction Timing chart Details U/U/Phas PF1: 0.838 FF2: -0.404 THD THD UL1: PF3: -0.488 PF2: -0.404 THD UL2: THD THD THD UL2: THD THD UL2: THD THD THD THD UL2: THD THD	se Power se Power Voltage Ul1: UU1: 539.832 V UU2: 536.217 V UU3: 534.554 V UU1: 931.613 V U2: 931.613 V U2: 930.870 V 0.00 % U2: 1.93 % 2.29 % 2.18 % 11.66 % 11.06 % 11.08 %
	Karta – Detaily Note of the second seco

Popis hodnot výkonu v online "Detailech"

- P = hodnoty činnného výkonu
- S = hodnoty zdánlivého výkonu
- D = deformační výkon

Q = jalový výkon
$$Q = \sqrt{Q_v^2 + D^2}$$

QV = jalový výkon základní frekvence

16.10 Online - Fázorový diagram

Použítím funkce fázového diagramu se všechna napětí a proudy vykreslí graficky s jejich amplitudou a fázovým úhlem.





16.11 Online - Výkonový trojúhelník

Na kartě "Výkonový trojúhelník" jsou zobrazeny všechny hodnoty výkonu ve 3D grafu. Výkonový trojúhelník je zobrazen pro každou fázi a též jako celkový výkon sítě.



Jsou zobrazeny nejen jednotlivé RMS hodnoty, ale i hodnoty pro základní frekvenci.



16.12 Online - stav PQ-Box

V panelu "Online stav PQ-Boxu" je zobrazen celkový stav připojeného přístroje

- Dobra trvání současného měření
- Počet chybových záznamů v daném meření
- Využitá pamět
- Volná paměť PQ-Boxu
- Datum a čas

🗶 Online measurement	
PQBOX100 Ver:02.007 Sn:1147-115 [COM4]	Frequency F: 50.01 Hz
Oscilloscope Spectrum Harmonics Inter-Harmonics Direction Timing chart Details U/I/Phase Power PQ-Box Status Duration of measurement: 0 -00:20:59 Total RAM-PQ-Box [ME]: 976 Number of measurement: 2 available RAM PQ-Box [ME]: 976 Number of scilloscope Recorders: 2 available RAM PQ-Box [ME]: 993 Number of RMS Records (10ms): 2 0 993 Number of FlippleControl Records: 0 0 Number of PQ-Events: 0 0 Date: 10.06,2015 Time: 14:56:39 Time Zone: GMT + 1 h	Voltage UL1: 233.445 V UL2: 233.445 V UL3: 233.449 V UNE: 0.047 V U12: 0.069 V U23: 0.063 V U31: 0.028 V Current 11: 12: 26.146 Å 13: 26.221 Å 13: 0.000 Å
	10.06.2015 14:55:28



17. Naměřená data – PQ-Box 150 / 200

PQ-Box 150 / 200 cyklické naměřené hodnoty

Poznámka: Interval měření je volitelný (1 sekunda až 30 minut).

Pro každý interval cyklického měření je k dispozici 5604 bytůdat. Když je polovina paměti rezervována pro cyklicá data (500 MB), může být provedeno 91360 cyklických měření. **Pokud je interval záznamu nastaven na 10 minut, odpovídá to cca 632 dnům měření.**

Vysvětlení symbolů: ✓ = vypočítano a uloženo ✓* = vypočítáno a online

Základní hodnoty měření

Čas cyklu	10 ms	0.2 s	1 s	Interval
Hodnoty měření				
RMS hodnoty u _{1E/N} , u _{2E/N} , u _{3E/N} , u _{NE} , u ₁₂ , u ₂₃ , u ₃₁ :	√*	√*	✓	~
$U_{1E/N}, U_{2E/N}, U_{3E/N}, U_{NE}, U_{12}, U_{23}, U_{31}$				
RMS hodnoty i_1 , i_2 , i_3 , $i_{\Sigma/N}$:	√*	√*	~	~
Ι ₁ , Ι ₂ , Ι ₃ , Ι _{Σ/Ν}				
Výkon:		√*	~	~
P ₁ , P ₂ , P ₃				
Frekvence (základní oscilace)	√*	√*	✓	~
f			10 s	
RMS hondnoty DC komponent a základní oscilace pro každé			✓	
měření na kanálu 1-8				

Odvozené hodnoty měření:

Čas cyklu	10 ms	0.2 s	1 s	Interval
Hodnoty měření				
Normované harmonické napěťí (n=150)		√*	√	~
U _{1E/N} , U _{2E/N} , U _{3E/N} , U _{NE} , U ₁₂ , U ₂₃ , U ₃₁ :				
$U_{1E/N-n}, U_{2E/N-n}, U_{3E/N-n}, U_{NE-n}, U_{12-n}, U_{23-n}, U_{31-n}$				
Harmonické proudu (n=150)		√*	✓	 ✓
i ₁ , i ₂ , i ₃ , i _{Σ/N} :				
_{1-n} , _{2-n} , _{3-n} , _{Σ-n}				
Normované subharmonické napětí (n=049)		√*	✓	✓
U _{1E/N} , U _{2E/N} , U _{3E/N} , U _{NE} , U ₁₂ , U ₂₃ , U ₃₁ :				
$U_{1E/N-n+0.5}, U_{2E/N-n+0.5}, U_{3E/N-n+0.5}, U_{NE-n+0.5}, U_{12-n+0.5}, U_{23-n+0.5}$				
U _{31-n+0.5}				
Subharmonické proudu (n=049)	10 ms	0.2 s	1 s	Interval
i ₁ , i ₂ , i ₃ , i _{Σ/N} :				
$I_{1-n+0.5}, I_{2-n+0.5}, I_{3-n+0.5}, I_{\Sigma-n+0.5}$				
RMS HDO signálu		√*	\checkmark	~
U _{1E/N} , U _{2E/N} , U _{3E/N} , U _{NE} , U ₁₂ , U ₂₃ , U ₃₁ : U HDO (200 ms)				
$U_{s1}, U_{s2}, U_{s3}, U_{sN}, U_{s12}, U_{s23}, U_{s31}$				
Směr toku energie harmonických (n=132)		√*	✓	
L ₁ , L ₂ , L ₃ :				
FD _{1-n} , FD _{2-n} , FD _{3-n}				
THD napětí (240. harmonická)		√*	~	~
U _{1E/N} , U _{2E/N} , U _{3E/N} , U _{NE} , U ₁₂ , U ₂₃ , U ₃₁ :				
$THD_{1E/N}$, $THD_{2E/N}$, $THD_{3E/N}$, THD_{NE} , THD_{12} , THD_{23} , THD_{31}				
THD proudu v %		√*	\checkmark	~
(240. harmonická)				
i ₁ , i ₂ , i ₃ , i _N : THD ₁ , THD ₂ , THD ₃ , THD _{Σ/N}				
Celková harmonická proudu v Amperech (240. harmonická)		√*	~	~
i ₁ , i ₂ , i ₃ , i _N :				
$THD(A)_1$, $THD(A)_2$, $THD(A)_3$, $THD(A)_N$				
K Faktor $i_1, i_2, i_3, i_{\Sigma/N}$		√*	~	~
$k_1, k_2, k_3, k_{\Sigma/N}$				
Střední hodnota I ₁ , I ₂ , I ₃ , I _N		√*	~	✓



Čas cyklu	10 ms	0.2 s	1 s	Interval
Hodnoty měření				
Celkový činný výkon:	√*	√*	\checkmark	~
Ρ				
Fázový zdánlivý výkon		√*	\checkmark	~
S ₁ , S ₂ , S ₃				
Fázový jalový výkon(m.Sgn.) :	√*	√*	√	✓
Q ₁ , Q ₂ , Q ₃				
Fázový zkreslený zdánlivý výkon:		√*	√	✓
D ₁ , D ₂ , D ₃				
Celkový zdánlivý výkon, 3-/4-vodičová síť	√*	√*	√	✓
dle DIN 40110 : S				
Celkový jalový výkon:	√*	√*	\checkmark	✓
Q				
Celkový zkreslený jalový výkon:		√*	√	✓
D				
Fázová činná energie:		√*	√	✓
E ₁ , E ₂ , E ₃				
Celková činná energie:		√*	\checkmark	✓
E				
Fázová dodávka činné energie:		√*	\checkmark	~
-E ₁ , -E ₂ , -E ₃				
Celková dodávka činné energie:		√*	\checkmark	~
-E				
Fázový odběr činné energie:		√*	\checkmark	~
E ₁ , E ₂ , E ₃				
Celkový odběr činné energie:		√*	\checkmark	~
+E				
Fázová jalová energie:		√*	\checkmark	~
EQ ₁ , EQ ₂ , EQ ₃				
Celková jalová energie:		√*	\checkmark	~
EQ				
Fázová jalová energie (induktivní):		√*	\checkmark	✓
-EQ ₁ , -EQ ₂ , -EQ ₃				
Celková jalová energie (induktivní):		√*	√	✓
-EQ Netz				

GMC-měřicí technika, s.r.o.

Čas cyklu	10 ms	0.2 s	1 s	Interval
Naměřené hodnoty				
Fázový odběr jalové energie (induktivní):		√*	\checkmark	✓
+EQ ₁ , +EQ ₂ , +EQ ₃				
Celkový odběr jalové energie (induktivní):		√*	✓	 ✓
+ EQ Netz				
Činné faktory:			\checkmark	✓
PF ₁ , PF ₂ , PF ₃ , PF				
Jalové faktory:			\checkmark	 ✓
QF ₁ , QF ₂ , QF ₃ , QF				
Funkce zobrazení činných faktorů:			√	\checkmark
Y ₁ , Y ₂ , Y ₃ , Y				
Fázový rozdíl napětí-proud (základní oscilace):		√*	√	\checkmark
φ1, φ2, φ3				
Fázový rozdíl napětí-referenční napětí (základní oscilace):	√*	√*	√	\checkmark
U _{1E/N} , U _{2E/N} , U _{3E/N} , U _{NE} , U ₁₂ , U ₂₃ , U ₃₁ :				
φ _{1E/N} , φ _{2E/N} , φ _{3E/N} , φ _{NE} , φ ₁₂ , φ ₂₃ , φ ₃₁				
Směr otáčení(základní oscilace)		√*		
Úroveň flikru u _{1E/N} , u _{2E/N} , u _{3E/N} :				\checkmark
Pst _{1E/N} , Pst _{2E/N} , Pst _{3E/N}				
Blikací úrovně na u_{12} , u_{23} , u_{31} :				~
Pst ₁₂ , Pst ₂₃ , Pst ₃₁				
Napěťový systém – souhlasný, nesouhlasný, nulový	√*	√*	\checkmark	~
Nesymetrie napětí u _u		√*	\checkmark	~
Nesymetrie napětí u $_0$		√*	\checkmark	~
10 ms extrémní hodnota napětí v měřeném intervalu				~
$U_{1E/N-1/2}, U_{2E/N-1/2}, U_{3E/N-1/2}, U_{NE-1/2}, U_{12-1/2}, U_{23-1/2}, U_{31-1/2}$				
Proudový systém – souhlasný, nesouhlasný, nulový				
Nesymetrie proudu u _u		√*	\checkmark	~
Nesymetrie proudu u _o		√*	\checkmark	~
10 ms extrémní hodnota proudu v měřeném intervalu		√*	✓	\checkmark
_{1-1/2} , _{2-1/2} , _{3-1/2} , _{Σ/N-1/2}				
200 ms extrémní hodnota výkonu				 ✓
P _{1-10/12} , P _{2-10/12} , P _{3-10/12} , P _{10/12}				



Čas cyklu	10 ms	0.2 s	1 s	Interval
Hodnoty měření				
Extrémní hodnoty frekvence:				\checkmark
f (10 s) and f (200 ms)				
Maxima				✓
$U_{\text{S1-10/12}},U_{\text{S2-10/12}},U_{\text{S3-10/12}},U_{\text{SN-10/12}},U_{\text{S12-10/12}},U_{\text{S23-10/12}},U_{\text{S31-10/12}}$				

17.1 PQ-Box Měřicí postupy/ vzorce

Vzorkování signálu:

Napětí a proud na vstupu jsou filtrovány anti-aliasingem a digitalizovány s 24-bitovým převodníkem.

Vzorkovací frekvence je dle nominální frekvence nastavena na:

- PQ-Box 150 20,48 tisíc vzorků/s.
- PQ-Box 200 40,96 tisíc vzorků/s.

Agregace měření je založena na IEC61000-4-30 pro zařízení třídy A.

RMS hodnoty napětí a proudu, min./max. hodnoty

U eff / I eff

Intervalová hodnota napětí nebo proudu je střední hodnota RMS hodnot v ramci zvoleného intervalu.

U min / max; I min / max

Za jednu měřicí periodu je kromě průmeru uložena nejvyšší a nejnižší 10 ms RMS hodnota napětí nebo proudu RMS.

HDO signál

Napětí HDO signálu (200 ms)

V nastavení PQ-Boxu může být vybrána jakákoliv subharmonická. Tato je pak zobrazena jako 200ms maximální hodnota v rámci měřicího intervalu.

<u>Úroveň flikru Pst / Plt</u>

Krátký flikr P_{st} (10 min) a **dlouhý flikr P**_{lt} (2 h) je spočítán pro zapojení do hvězdy i do trojúhelníku. P_{st} a P_{lt} jsou definovány v EN 61000-4-15: 2010.

• Měřicí interval Pst je nastaven na 10 minut a je nezávislý na nastaveném intervalu.

Vzorec pro Plt výpočet:

$$P_{lt} = \sqrt[3]{\frac{1}{12}\sum_{i=1}^{12}P_{st,i}^3}$$

<u>THD – PWHD – K faktor</u>

Všechny kalkulace jsou založeny na 10/12 cyklickém průměru intervalu (50Hz = 10 cyklů / 60Hz = 12 cyklů), dle normy IEC61000-4-7 (pro výpočet je použito přesně 2024 vzorků).

THD calculation -

Výpočet THD napětí nebo proudu může být změněn v nastavení: 2. – 40. nebo 2. – 50.

THD napětí:

$$THD_{u} = \frac{\sqrt{\sum_{\nu=2}^{40} U_{\nu}^{2}}}{U_{1}}$$

THD proud v %:

$$THD_i = \frac{\sqrt{\sum_{\nu=2}^{40} I_{\nu}^2}}{I_1}$$

THD(A) proud v amperech:

$$THC = \sqrt{\sum_{n=2}^{40} I_n^2}$$

PWHD –Částečné vyvážené harmonické zkreslení

Částečně vyvážené THD se počítá od 14. do 40. harmonické.

$$PWHD = \frac{\sqrt{\sum_{n=14}^{40} n \cdot C_n^2}}{C_1}$$



PHC –Částečná lichá harmonická proudu

PHC se vypočítá z lichých harmonických proudu n = 21 - 39.

$$PHC = \sqrt{\sum_{n=21,23}^{39} C_n^2}$$

K Faktor

Hodnoty K faktoru pro fázové proudy jsou počítány z odpovídajících RMS hodnot C_n harmonických n = 1..40.

K faktor je měřítko, které indikuje odolnost trasformátoru vůči proudovým harmonickým systému.

Různí výrobci transformátorů nabízejí růzé transformátory, např. s K-faktorem K=4, K=13, K=20 a K=30.

Transformátory jsou proudovými harmonickými ohřívány mnohem více, než proudem 50 Hz.

Transformátor s vyšším K faktorem odolá lépe a nedojde k přehřání tak čato jako u transformátoru s nižším K faktorem.

PQ-Box zobrazuje K-faktor pro proud. Důležité jsou pouze ty hodny K-faktoru, které se objeví pouze při maximálním výkonu. Stejně tak jako hodnota THD proudu v % není pro malý proud podstatná.

$$K = \frac{\sum_{n=1}^{40} (n \cdot C_n)^2}{\sum_{n=1}^{40} C_n^2}$$

Harmonické / Subharmonické

Stanovení hodnot harmonických a subharmonických daného intervalu je postaveno na použití metod normy IEC61000-4-30 Třída A a založeno na 10/12 hodnotách periody.

PQ-Box detekuije pro všechny napěťové i proudové kanály harmonické až do 50. K vyhodnocení subharmonických se vytvoří podskupina harmonické. Celkem 50 podskupin je tak zaznamenáno pro všechny prodouvé a napěťové kanály.



Příklad:

⊡ Ungeradzahlige Zwischenharmonische

"IH1" je první subharmonická skupina a zahrnuje frekvence od 5 Hz do 45 Hz.

Harmonická pro n=0...50 se vypočítá

Napěťová harmonická (normovaná, 10/12 period):

$$|U_{n-10/12}| = \frac{\sqrt{\frac{1}{2} \cdot \sum_{k=n \cdot N-1}^{n \cdot N+1} |C_k|^2}}{U_{nom}}$$

Proudová harmonická:

$$|I_{n-10/12}| = \sqrt{\frac{1}{2} \cdot \sum_{k=n \cdot N-1}^{n \cdot N+1} |C_k|^2}$$

Analýza frekvence od 2kHz do 9kHz

Při analýze frekvence od 2kHz do 9kHz, jsou sumarizována 200Hz frekvenční pásma. Hodnotou každé frekvence je pak střední hodnota daného 200Hz pásma.

$$Y_{\rm b} = \sqrt{\sum_{f=b-95\,\rm Hz}^{b+100\,\rm Hz} Y_{\rm C,f}^2}$$

Příklad:Frekvenční pásmo 8.9kHz odpovídá všem 5 Hz spektrálním hodnotám od 8.805Hz do 9.000Hz



Jalový výkon / jalová energie

V nastavení PQ Boxu jsou možné dvě varianty výpočtu energie.

a) zjednodušený výpočet energie

Jalový výkon bez nesymetrického jalového výkonu:

$$Q = \sqrt{Q_V^2 + D^2}$$
 Q $\Sigma = Q L1 + Q L2 + Q L3$

b) výpočet jalového výkonu dle DIN40110 část 2

Jalový výkon s nesymetrickým výkonem:

$$Q_{L-10/12} = Sgn(\varphi_{L-10/12}) \cdot \sqrt{S_{L-10/12}^2 - P_{L-10/12}^2}$$
$$Q_{10/12} = Sgn(\varphi_{1-10/12}) \cdot \sqrt{S_{10/12}^2 - P_{10/12}^2}$$

Jalová energie:

"Dodávka jalové energie" induktivní jalová energie +EQ.

$$Q_{S}(n) = |Q_{L-10/12}(n)| \qquad fiir: Q_{L-10/12}(n) \ge 0$$
$$Q_{S}(n) = 0 \qquad fiir: Q_{L-10/12}(n) < 0$$

"Odběr jalové energie" kapacitní jalová energie -EQ.

$$Q_{S}(n) = |Q_{L-10/12}(n)|$$
 für : $Q_{L-10/12}(n) < 0$

Zkreslení jalového výkonu - D

Zkreslení jalové energie, také nazývané jako harmonická jalová energie, popisuje určitou formu jalové energie, která vzniká v jediné fázi nebo v tří fázovém systému s nelineární zátěží, jakou je třeba usměrňovačem v napájecím zdroji. Proudová harmonická v kombinaci s napětím sítě vytváří jalovou složku výkonu, která se nazývá zkreslení jalového výkonu.

Zkreslení jalového výkonu se vypočítá z napětí a přidruženého zkresleného proudu:



Výkonový faktor PF

V elektrotechnice je výkonový faktor nebo aktivní výkon vypočten jako poměr činného výkonu P a zdánlivého výkonu S. Výkonový faktor je v rozmezí 0 a 1.

Poměr je vyjádřen v následující rovnici:

Výkonový faktor PF: λ = IPI / S Výkonový faktor má znaménko skutečného výkonu.

<u>Cos phi</u>

PQ-Box vypočítá cos phi ve dvou verzích:

- a) Cos phi standardní
- b) Cos phi VDE N4105



Na displeji zařízení nebo v online měřených datech je zobrazena standardní hodnota cos phi (verze a) Při dlouhodobém měření jsou k dispozici obě verze.



Zdánlivý výkon - S

V nastavení PQ Box jsou možné dvě varianty výpočtu výkonu:

a) zjednodušený výpočet výkonu

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2}$$

b) výpočet výkonu podle DIN40110 část 2

Fázový zdánlivý výkon 4kabelového systému:

$$S_L = U_{LNrms} \cdot I_{Lrms}$$

Fázový zdánlivý výkon 3kabelového systému:

$$S_L = U_{L0rms} \cdot I_{Lrms}$$

Kolektivní zdánlivý výkon podle DIN40110:

$$S_{\Sigma} = U_{\Sigma} \cdot I_{\Sigma} \qquad U_{\Sigma} = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{U_{12rms}^2 + U_{23rms}^2 + U_{31rms}^2 + U_{1Nrms}^2 + U_{2Nrms}^2 + U_{3Nrms}^2}$$

4vodičová síť:

$$I_{\Sigma} = \sqrt{I_{1rms}^2 + I_{2rms}^2 + I_{3rms}^2 + I_{Nrms}^2}$$

3vodičová síť, I1 + I2 + I3 ≠ 0 :

$$U_{\Sigma} = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{U_{12rms}^2 + U_{23rms}^2 + U_{31rms}^2 + U_{1Erms}^2 + U_{2Erms}^2 + U_{3Erms}^2}$$

$$I_{\Sigma} = \sqrt{I_{1rms}^2 + I_{2rms}^2 + I_{3rms}^2 + I_{Erms}^2}$$

Geometrické základní oscilace – zdánlivý výkon:

$$\underline{S}_{G} = 3 \cdot [\underline{U}_{1_PS} \cdot \underline{I}_{1_PS}^{*} + \underline{U}_{1_NS} \cdot \underline{I}_{1_NS}^{*} + \underline{U}_{1_ZS} \cdot \underline{I}_{1_ZS}^{*}]$$

Činný výkon - P

Znaménko činného výkon se shoduje s směrem toku základní frekvence činné energie (+: dodávka - : odběr).

Hodnota fázového činného výkon je vypočítána ze vzorků synchronizačního cyklu.

$$P_{L-10/12} = \frac{\sum_{n=1}^{2048} p_L(n)}{2048}$$

(200 ms hodnoty)

s indexem vodiče $L = \{1, 2, 3, E\}$

10 min hodnoty jsou vypočteny jako lineární průměry.

Kolektivní efektivní výkon je definován pro 4vodičový systém jako

$$P_{\Sigma} = P_1 + P_2 + P_3$$

Kolektivní efektivní výkon je definován pro 3vodičový systém jako

$$P_{\Sigma} = P_1 + P_2 + P_3 + P_E$$

Základní frekvence – činný výkon (křivka):

 $P_G = \operatorname{Re}\{\underline{S}_G\}$

<u>S</u>_G = geometrický zdánlivý výkon základní frekvence



Symetrické součásti

Komplexní symetrické komponenty jsou vypočítány z odpovídajících komplexních spektrálních komponentů základní frekvence fázových napětí a fázových proudů.

Fázové napětí v <u>4vodičovém systému</u> = <u>Fáze-k-Neutrálu</u>

Fázové napětí v <u>3vodičové</u> = <u>Fáze-k-zemi</u>

Pozitivní sekvence:

$$\underline{U}_{1_{-}PS} = \frac{1}{3} \cdot \left(\underline{U}_{1N-1} + \underline{a} \cdot \underline{U}_{2N-1} + \underline{a}^2 \cdot \underline{U}_{3N-1} \right)$$

$$\underline{I}_{1_{-}PS} = \frac{1}{3} \cdot \left(\underline{I}_{1-1} + \underline{a} \cdot \underline{I}_{2-1} + \underline{a}^2 \cdot \underline{I}_{3-1} \right)$$

Negativní sekvence:

$$\underline{U}_{1_{-NS}} = \frac{1}{3} \cdot \left(\underline{U}_{1N-1} + \underline{a}^2 \cdot \underline{U}_{2N-1} + \underline{a} \cdot \underline{U}_{3N-1} \right)$$

$$\underline{I}_{1_{-NS}} = \frac{1}{3} \cdot \left(\underline{I}_{1N-1} + \underline{a}^2 \cdot \underline{I}_{2N-1} + \underline{a} \cdot \underline{I}_{3N-1} \right)$$

Nulová sekvence:

$$\underline{U}_{ZS} = \frac{1}{3} \cdot \left(\underline{U}_{1N-1} + \underline{U}_{2N-1} + \underline{U}_{3N-1} \right)$$

$$\underline{I}_{ZS} = \frac{1}{3} \cdot \left(\underline{I}_{1N-1} + \underline{I}_{2N-1} + \underline{I}_{3N-1} \right)$$

UU nesymetrie

Nesymetrická napětí jsou počítána z odpovídajících hodnot složek pozitivní sekvence, negativní sekvence a nulové sekvence.

Pro PQ události dle EN50160 je relevantní pouze napěťová nesymetrie u_u a odpovídá poměru negativní sekvence k pozitivní sekvenci. Hodnota je zobrazena v [%].

18. Údržba/Čištění

Tento přístoj je pro zákazníky bezúdržbový.

Výjimkou jsou baterie a mikroSD karta, ke kterým je přístup přes ochraný kryt na zadním panelu a pojistky v napěťových přívodech.

- PQ-Box 150 Otevřete víko krytu odšroubováním 6 šroubů na zadní straně
- PQ-Box 200 Otevřete přihrádku na baterie na zadním panelu

Nahradní díly

•	SD paměťová karta, 4GByte industry-standard	900.9099
•	Výměnná sada baterií	570.0010
•	Pojistka do napěťových přívodů; 500mA (FF) 30kA AC/DC; 1000V 6,3mmx32mm	582.1058



Nebezpečí elektrického šoku!

🥙 Neotevírejte jednotku.

🖐 Údržbu zařízení může provádet pouze A-Eberle.

Pro servis kontaktujte A-Eberle.

Adresa servisu:

A. Eberle GmbH & Co. KG Frankenstraße 160 D-90461 Nürnberg

19. Kalibrace

K zachování předepsané přesnosti přístroje dle normy IEC61000-4-30 (přístroje třídy A) doporučujeme pro síťový analyzátor PQ-Box 150 &200 kalibrační interval 3 roky.

20. Likvidace

Při likvidaci tohoto zařízení a jeho příslušenství pošlete všechny komponenty do firmy A-Eberle.



21. Záruka výrobku

A-Eberle zaručuje, že tento výrobek zůstane bez vady materiálu a zpracování po dobu tří let od data nákupu. Pro příslušenství jako jsou například proudové kleště je doba jeden rok.

Tato záruka se nevztahuje na škody způsobené nehodou, nesprávným používáním nebo nedodržením provozních podmínek.

Pokud potřebujete jakoukoliv službu během záruční doby, obraťte se na A-Eberle GmbH & Co KG v Norimberku.



A. Eberle GmbH & Co. KG Frankenstraße 160 D-90461 Nürnberg Tel.: +49-(0)911-62 81 08-0 Fax: +49 (0) 911 / 62 81 08-99 E-Mail: info@a-eberle.de

http://www.a-eberle.de

Oficiální zastoupení pro ČR:



GMC – měřicí technika, s.r.o.

Fügnerova 1a

Blansko

678 01

http://www.gmc.cz

No. 584.0841

Vers. PQ Box 150 & 200 - 01.08.2016